



CE
1370

Estetico & Benessere

HSD

ITA - ENG - FRA - ESP - DEU

ITALIANO	Programmi per l'uso estetico & benessere	PAGE 3-9
ENGLISH	Programs for Aesthetic & Wellness use	PAGE 10-16
FRANÇAIS	Programmes à usage esthétique & bien-être	PAGE 17-23
ESPAÑOL	Programas de uso estético & bienestar	PAGE 24-30
DEUTSCH	Programme für Beauty & Wellness	PAGE 31-37

ESPAÑOL	Manual de usuario y programas para uso terapéutico	PAGE 38-58
----------------	---	-------------------

DEUTSCH	Gebrauchsanweisung und Programme für den therapeutischen Einsatz	PAGE 59-79
----------------	---	-------------------

----- ITALIANO -----



Programmi Estetici-Benessere

PROGRAMMI

PROGRAMMA PATOLOGIA

PROGRAMMI TERAPEUTICI

- 01 ACNE
- 02 ACUFENI
- 04 ANTIRUGHE
- 07 ASMA BRONCHIALE
- 10 AZIONE ANTIAGE
- 13 BRONCHITE
- 14 CEFALEA
- 15 CELLULITE ARTI SUPERIORI
- 17 COLITI
- 19 DERMATITI
- 26 DOLORI MESTRUALI
- 30 EDEMA POSTFLEBITICO
- 31 EDEMA TIBIALE
- 32 EMATOMI
- 33 ENFISEMA POLMONARE
- 35 FARINGITE
- 36 FISTOLE
- 37 FLEBITI
- 38 FORMICOLIO
- 39 FOTODERMITI
- 42 FIBROMIALGIA
- 43 GASTRITI
- 44 GENGIVITI
- 45 GONARTROSI
- 47 HERPES SIMPLEX
- 48 HERPES ZOSTER
- 49 IMPOTENZA
- 50 IPOTENSIONE
- 52 LACERAZIONI DELLA PELLE
- 53 LARINGITE
- 54 LINFANGITE
- 55 LINFEDEMA

PROGRAMMA PATOLOGIA

- 56 LINFEDEMA POSTMASTEC
- 57 LOMBOSCIATALGIA
- 60 MORBO DI RAYNAUD
- 61 NEURALGIA AL COCCIGE
- 62 NEVRALGIE
- 63 NEVRITE
- 65 OTITE
- 66 PERIATRITE SCAPLOMERALE
- 67 PIAGHE
- 68 POLIATRITE REUMATOIDE
- 69 POSTUMI DA RASCHIAMENTO
- 70 PROGRAMMA UNIVERSALE
- 71 PROSTATITE
- 72 PROSTATO - CISTITE
- 73 PSORIASI
- 75 RIGEN. TESSUTI CUTANEI
- 76 RINITI
- 79 SINUSITI
- 80 SMAGLIATURE
- 85 TONSILLITI
- 87 TRACHEO - BRONCHITE
- 88 TRAUMA ORECCHIO
- 89 ULCERA DA DECUBITO
- 90 ULCERA DUODENALE
- 91 ULCERA GASTRICA
- 92 VENE VARICOSE

PROGRAMMI ESTETICI

- 93 CELLULITE
- 94 LIPORIDUCENTE
- 95 LINFODRENAGGIO
- 96 TONIFICANTE

PROGRAMMI LIBERI

DA 97 A 106

Per la programmazione dei programmi liberi vedi a pagina 15 del manuale terapeutico

INFORMAZIONI

*Per una maggiore efficacia di trattamento alternare sedute con diffusori/accessori **LF** a quelle con diffusori/accessori **HF**.*

*La durata di tutti i programmi è di **45 minuti**.*

*Il "**PROGRAMMA UNIVERSALE**" n. **70** ha una durata illimitata. Il trattamento si interrompe con lo spegnimento dell'apparecchio.*

PATOLOGIA

ACNE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 – 77 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	01



PATOLOGIA

CEFALEA


INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 33 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	47 – 53 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMMA	14



PATOLOGIA

ACUFENI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	02



PATOLOGIA

CELLULITE ARTI SUPERIORI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 28 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	15



PATOLOGIA

ANTIRUGHE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 24 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 – 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	04



PATOLOGIA

COLITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	38 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	17



PATOLOGIA

ASMA BRONCHIALE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	63 – 67 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	07



PATOLOGIA

DERMATITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 – 77 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	19



PATOLOGIA

AZIONE ANTI - AGE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 – 76 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	10



PATOLOGIA

DOLORI MESTRUALI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	22 – 27 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	26



PATOLOGIA

BRONCHITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	14 – 20 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	13



PATOLOGIA

EDEMA POSTFLEBITICO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 – 30 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	30



PATOLOGIA

EDEMA TIBIALE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	31



PATOLOGIA

FORMICOLIO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 – 43 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMMA	38



PATOLOGIA

EMATOMI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	32



PATOLOGIA

FOTODERMITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 – 76 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	39



PATOLOGIA

ENFISEMA POLMONARE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 31 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	33



PATOLOGIA

FIBROMIALGIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 40 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 – 100 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	42



PATOLOGIA

FARINGITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 – 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	35



PATOLOGIA

GASTRITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 – 56 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	43



PATOLOGIA

FISTOLE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 22 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 – 83 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	36



PATOLOGIA

GENGIVITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	46 – 53 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	44



PATOLOGIA

FLEBITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 31 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	80 – 88 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	37



PATOLOGIA

GONARTROSI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 – 56 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMMA	45



PATOLOGIA

HERPES SIMPLEX


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMMA	47



PATOLOGIA

LINFANGITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 25 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	54



PATOLOGIA

HERPES ZOSTER


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMMA	48



PATOLOGIA

LINFEDEMA


INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 23 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	55



PATOLOGIA

IMPOTENZA


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	49



PATOLOGIA

FIBROMIALGIA


INTENSITÀ MAGNETICA LF	22 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	56



PATOLOGIA

IPOTENSIONE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	50



PATOLOGIA

LOMBOSCIATALGIA


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	40 - 46 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMMA	57



PATOLOGIA

LACERAZIONE PELLE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	22 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 42 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	52



PATOLOGIA

MORBO DI RAYNAUD


INTENSITÀ MAGNETICA LF	13 - 16 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	60



PATOLOGIA

LARINGITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	15 - 18 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	53



PATOLOGIA

NEURALGIA AL COCCIGE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 - 83 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMMA	61



PATOLOGIA

NEVRALGIE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	37 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	77 - 82 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMMA	62



PATOLOGIA

POSTUMI DA RASCHIAMENTO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	69



PATOLOGIA

NEVRITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	63



PATOLOGIA


PROGRAMMA UNIVERSALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 50 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 80 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	70

PATOLOGIA

OTITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	17 - 24 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	52 - 57 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	65



PATOLOGIA

PROSTATITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	18 - 22 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	71



PATOLOGIA

PERIARTRITE SCAPLOMERALE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 41 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMMA	66



PATOLOGIA

PROSTATOCISTITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 44 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	72



PATOLOGIA

PIAGHE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 26 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	61 - 67 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	67



PATOLOGIA

PSORIASI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	23 - 29 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	73



PATOLOGIA

POLIARTRITE REUMATOIDE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	37 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMMA	68



PATOLOGIA

RIGENERAZIONE TESSUTI CUTANEI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	77 - 84 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	75



PATOLOGIA

RINITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 – 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	76



PATOLOGIA

ULCERA DUODENALE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	90



PATOLOGIA

SINUSITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 – 16 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	79



PATOLOGIA

ULCERA GASTRICA


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	91



PATOLOGIA

SMAGLIATURE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 38 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	44 – 52 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	80



PATOLOGIA

VENE VARICOSE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	42 – 48 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	92



PATOLOGIA

TONSILLITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 26 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	12 – 15 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	85



PATOLOGIA

CELLULITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 28 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	93



PATOLOGIA

TRACHEOBRONCHITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	32 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	87



PATOLOGIA

LIPORIDUCENTE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	40 - 50 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 40 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	94



PATOLOGIA

TRAUMA ORECCHIO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500- 1000 Hz
PROGRAMMA	88



PATOLOGIA

LINFODRENAGGIO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500- 1000 Hz
PROGRAMMA	95



PATOLOGIA

ULCERA DA DECUBITO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 – 83 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	89



PATOLOGIA

TONIFICANTE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 – 40 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMMA	96



----- **ENGLISH** -----



Programs for Aesthetic-Wellness use

PROGRAMS

EN

PROGRAM PATHOLOGY

THERAPEUTIC PROGRAMS

01 ACNE
 02 TINNITUS
 04 ANTI-WRINKLE
 07 BRONCHIAL ASTHMA
 10 ANTIAGE ACTION
 13 BRONCHITIS
 14 HEADACHE
 15 CELLULITE
 17 COLITIS
 19 DERMATITIS
 26 PERIOD PAIN
 30 POSTPHLEBITIC OEDEMA
 31 TIBIAL OEDEMA
 32 HAEMATOMES
 33 PULMONARY EMPHYSEMA
 35 PHARYNGITIS
 36 FISTULAE
 37 PHLEBITIS
 38 PIND AND NEDDLES
 39 PHOTODERMATITIS
 42 SHINGLES
 43 GASTRITIS
 44 GINGIVITIS
 45 GONARTHROSIS
 47 HERPES SIMPLEX
 48 HERPES ZOSTER
 49 IMPOTENCE
 50 LOW BLOOD PRESSION
 52 LACERATIONS SKIN
 53 LARYNGITIS
 54 LYMPHANGITIS
 55 LYMPHEDEMA

PROGRAM PATHOLOGY

56 LYMPHEDEMA POST-MASTECT
 57 LUMBOSCIATICA
 60 RAYNAUD'S DISEASE
 61 COCCYX NEURALGIA
 62 NEURALGIAS
 63 NEURITIS
 65 OTITITIS
 66 SCAPULOMERAL PERIATHRITIS
 67 SORES
 68 RHEUMATOID POLYATHRITIS
 69 AFTER-EFFECTS OF D&C
 70 UNIVERSAL PROGRAM
 71 PROSTATITIS
 72 PROSTATOCYSTITIS
 73 PSORIASIS
 75 SKIN TISSUES REGENERATION
 76 RHINITIS
 79 SINUSITIS
 80 STRETCH MARKS
 85 TONSILLITIS
 87 BRONCHITIS
 88 TRAUMA OF THE EAR
 89 BEDSORES
 90 DUODENAL ULCER
 91 GASTRIC ULCER
 92 VARICOSE VEINS

AESTHETIC PROGRAMS

93 CELLULITIS
 94 LIPOREDUCING
 95 LYMPHODRAINAGE
 96 TONING

FREE PROGRAMS

FROM 97 TO 106

For programming the free
 programs see page 15 of the
 therapy manual

i INFORMATION

For greater treatment
 effectiveness, alternate seats with
 LF diffusers / accessories to
 those with HF diffusers /
 accessories.

The duration of all programs
 is **45 minutes**.

The "**UNIVERSAL PROGRAM**" n. 70
 has an unlimited duration.

The treatment stops when the
 device is turned off.

PATHOLOGY

ACNE


MAGNETIC INTENSITY LF	24 - 27 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	70 – 77 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	01



PATHOLOGY

HEADACHE


MAGNETIC INTENSITY LF	25 - 33 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	47 – 53 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 2000 Hz
PROGRAM	14



PATHOLOGY

TINNITUS


MAGNETIC INTENSITY LF	30 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	02



PATHOLOGY

CELLULITE


MAGNETIC INTENSITY LF	35 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 28 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	15



PATHOLOGY

ANTI-WRINKLE


MAGNETIC INTENSITY LF	20 - 24 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	10 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	04



PATHOLOGY

COLITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	38 - 44 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	17



PATHOLOGY

BRONCHIAL ASTHMA


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	63 – 67 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	07



PATHOLOGY

DERMATITES


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	70 – 77 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	19



PATHOLOGY

ANTI-AGE ACTION


MAGNETIC INTENSITY LF	24 - 30 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	70 – 76 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	10



PATHOLOGY

PERIOD PAIN


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	22 – 27 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	26



PATHOLOGY

BRONCHITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	24 - 34 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	14 – 20 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	13



PATHOLOGY

POSTPHLEBITIC OEDEMA


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	24 – 30 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	30



PATHOLOGY

TIBIAL OEDEMA


MAGNETIC INTENSITY LF	28 - 30 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	31



PATHOLOGY

PINS AND NEEDLES


MAGNETIC INTENSITY LF	25 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	38 – 43 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 2000 Hz
PROGRAM	38



PATHOLOGY

HAEMATOMAS


MAGNETIC INTENSITY LF	30 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	32



PATHOLOGY

PHOTODERMATITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	25 - 28 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	70 – 76 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	39



PATHOLOGY

ENPHYSEMA PULMONARY


MAGNETIC INTENSITY LF	28 - 31 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	33



PATHOLOGY

SHINGLES

MAGNETIC INTENSITY LF	30 - 40 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	50 – 100 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	42



PATHOLOGY

PHARYNGITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	25 - 28 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	10 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	35



PATHOLOGY

GASTRITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	50 – 56 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	43



PATHOLOGY

FISTULAE


MAGNETIC INTENSITY LF	18 - 22 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	76 – 83 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	36



PATHOLOGY

GINGIVITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	28 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	46 – 53 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	44



PATHOLOGY

PHLEBITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	28 - 31 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	80 – 88 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	37



PATHOLOGY

GONARTROSIS


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	50 – 56 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAM	45



PATHOLOGY

HERPES SIMPLEX


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	24 – 30 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 3000 Hz
PROGRAM	47



PATHOLOGY

LYMPHANGITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	20 - 25 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	54



PATHOLOGY

HERPES ZOSTER


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 44 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 30 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 3000 Hz
PROGRAM	48



PATHOLOGY

LYMPHOEDEMA


MAGNETIC INTENSITY LF	18 - 23 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	55



PATHOLOGY

IMPOTENCE


MAGNETIC INTENSITY LF	28 - 30 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	49



PATHOLOGY

LYMPHOEDEMA POSTMASTECTOMY


MAGNETIC INTENSITY LF	22 - 28 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	56



PATHOLOGY

LOW BLOOD PRESSION


MAGNETIC INTENSITY LF	20 - 27 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	50 – 56 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	50



PATHOLOGY

LUMBOSCIATICA


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	40 – 46 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAM	57



PATHOLOGY

SKIN LACERATIONS

MAGNETIC INTENSITY LF	22 - 27 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	38 – 42 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	52



PATHOLOGY

RAYNAUD'S DISEASE


MAGNETIC INTENSITY LF	13 - 16 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	24 – 30 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	60



PATHOLOGY

LARYNGITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	15 - 18 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	10 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	53



PATHOLOGY

COCCYX NEURALGIA


MAGNETIC INTENSITY LF	46 - 52 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	76 – 83 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 3000 Hz
PROGRAM	61



PATHOLOGY

NEURALGIAS


MAGNETIC INTENSITY LF	37 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	77 – 82 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMMA	62



PATHOLOGY

AFTER-EFFECTS OF D&C


MAGNETIC INTENSITY LF	35 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMMA	69



PATHOLOGY

NEURITIS

MAGNETIC INTENSITY LF	24 - 30 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	63



PATHOLOGY


UNIVERSAL PROGRAM

MAGNETIC INTENSITY LF	20 - 50 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 80 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	70

PATHOLOGY

OTITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	17 - 24 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	52 – 57 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	65



PATHOLOGY

PROSTATITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	18 – 22 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	71



PATHOLOGY

SCAPULOHUMERAL PERIARTHRITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	35 - 41 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	10 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAM	66



PATHOLOGY

PROSTATOCYSTITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	36 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	38 – 44 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	72



PATHOLOGY

SORES


MAGNETIC INTENSITY LF	20 - 26 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	61 – 67 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	67



PATHOLOGY

PSORIASIS


MAGNETIC INTENSITY LF	23 - 29 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	70 – 76 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	73



PATHOLOGY

RHEUMATOID POLYARTHRITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	37 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	70 – 76 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	1000- 10000 Hz
PROGRAM	68



PATHOLOGY

SKIN TISSUES REGENERATION

MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	77 – 84 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	75




EN

PATHOLOGY

RHINITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 34 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	10 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	76



PATHOLOGY

DUODENAL ULCER


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	90



PATHOLOGY

SINUSITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	46 - 52 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	10 – 16 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	79



PATHOLOGY

GASTRIC ULCER


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 30 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	91



PATHOLOGY

STRETCH MARKS


MAGNETIC INTENSITY LF	30 - 38 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	44 – 52 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	80



PATHOLOGY

VARICOSE VEINS


MAGNETIC INTENSITY LF	18 - 27 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	42 – 48 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	92



PATHOLOGY

TONSILITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	18 - 26 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	12 – 15 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	85



PATHOLOGY

CELLULITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	35 - 42 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 28 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	93



PATHOLOGY

TRACHEOBRONCHITIS


MAGNETIC INTENSITY LF	32 - 34 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	87



PATHOLOGY

LIPOREDUCING


MAGNETIC INTENSITY LF	40 - 50 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 40 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	94



PATHOLOGY

TRAUMA OF THE EAR


MAGNETIC INTENSITY LF	26 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 1000 Hz
PROGRAM	88



PATHOLOGY

LYMPHODRAINAGE


MAGNETIC INTENSITY LF	30 - 32 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 26 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	95



PATHOLOGY

BEDSORES


MAGNETIC INTENSITY LF	46 - 52 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	76 – 83 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 5000 Hz
PROGRAM	89



PATHOLOGY

TONING

MAGNETIC INTENSITY LF	25 - 44 G
MAGNETIC FREQUENCY LF	20 – 40 Hz
MAGNETIC FREQUENCY HF	500 - 10000 Hz
PROGRAM	96



----- **FRANÇAIS** -----



Programmes Esthétique-Bien-être

PROGRAMMES

FR

PROGRAMME PATHOLOGIE

PROGRAMMES THÉRAPEUTIQUES

01 ACNE
 02 ACOUPHENES
 04 ANTIRIDES
 07 BRONCHIAL ASTHME
 10 ACTION ANTI-UIEILLISSEM
 13 BRONCHITE
 14 CEPHALEE
 15 CELLULITE
 17 COLITES
 19 DERMATITES
 26 DOULEURS MENSTRUELLES
 30 OEDEME POST-PHLEBITIQUE
 31 OEDEME TIBILA
 32 HEMATOMES
 33 PULMONAIRE EMPHYSEME
 35 PHARYNGITES
 36 FISTULES
 37 PHLEBITES
 38 FURMILLEMENT
 39 PHOTO-DERMATITES
 42 ZONA
 43 GASTRITES
 44 GINGIVITES
 45 GONARTHROSE
 47 HERPES
 48 HERPES ZOSTER
 49 IMPUISSANCE
 50 HYPOTENSION
 52 LACERATIONS DU LA PEAU
 53 LARYNGITE
 54 LYMPHANGITE
 55 LYMPHOEDEME

PROGRAMME PATHOLOGIE

56 LYMPHOEDEME POST-MASTRECT
 57 LOMBO-SCIATALGIES
 60 MALADIE DE RAYNAUD
 61 NEVRALGIE DU COCCYX
 62 NEVRALGIES
 63 NEVRITE
 65 OTITE
 66 PERIATHRITE SCAPULOHUMER.
 67 PLAIES
 68 POLYAETHRITE RHUMATOIDE
 69 SEQUELLES DE CURETAGE
 70 PROGRAMME UNIVERSEL
 71 PROSTATITE
 72 PROSTATO-CYSTITE
 73 PSORIASIS
 75 REGEN. TISSUS CUTANES
 76 RHINITES
 79 SINUSITES
 80 VERGETURES
 85 AMYGDALITES
 87 TRACHEO-BRONCHITE
 88 TRAUMATISME DE L'OREILLE
 89 ESCARRES
 90 ULCERE DUODENAL
 91 ULCERE GASTRIQUE
 92 VEINES VARIQUEUSES

PROGRAMMES ESTHÉTIQUES

93 CELLULITE
 94 LIPOREDUCTION
 95 LYMPHO-DRAINAGE
 96 TONING

PROGRAMMES GRATUITS

DE 97 À 106

Pour programmer les
programmes libres, voir page
15 du manuel de thérapie

i INFORMATION

Pour une plus grande efficacité du
traitement, alterner les sièges avec
diffuseurs/accessoires **LF** à ceux
avec diffuseurs/accessoires **HF**.
La durée de tous les programmes
est de **45 minutes**.

Le "**PROGRAMME UNIVERSEL**" n. 70
a une durée illimitée.

Le traitement s'arrête lorsque
l'appareil est éteint.

PATHOLOGIE

ACNE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	24 - 27 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	70 – 77 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	01



PATHOLOGIE

CEPHALEE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	25 - 33 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	47 – 53 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMME	14



PATHOLOGIE

ACOUPHENES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	30 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	02



PATHOLOGIE

CELLULITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	35 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 28 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	15



PATHOLOGIE

ANTIRIDES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	20 - 24 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	10 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	04



PATHOLOGIE

COLITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	38 - 44 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	17



PATHOLOGIE

BRONCHIAL ASTHME


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	63 – 67 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	07



PATHOLOGIE

DERMATITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	70 – 77 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	19



PATHOLOGIE

ACTION ANTI-UIEILLISSEM


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	24 - 30 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	70 – 76 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	10



PATHOLOGIE

DOULEURS MENSTRUELLES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	22 – 27 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	26



PATHOLOGIE

BRONCHITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	24 - 34 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	14 – 20 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	13



PATHOLOGIE

OEDEME POST-PHLEBITIQUE

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	24 – 30 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	30




FR

PATHOLOGIE

OEDEME TIBILA


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	28 - 30 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	31



PATHOLOGIE

FURMILLEMENT


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	25 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	38 – 43 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMME	38



PATHOLOGIE

HEMATOMES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	30 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	32



PATHOLOGIE

PHOTO-DERMATITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	25 - 28 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	70 – 76 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	39



PATHOLOGIE

PULMONAIRE EMPHYSEME


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	28 - 31 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	33



PATHOLOGIE

ZONA

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	30 - 40 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	50 – 100 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	42



PATHOLOGIE

PHARYNGITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	25 - 28 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	10 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	35



PATHOLOGIE

GASTRITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	50 – 56 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	43



PATHOLOGIE

FISTULES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	18 - 22 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	76 – 83 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	36



PATHOLOGIE

GINGIVITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	28 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	46 – 53 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	44



PATHOLOGIE

PHLEBITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	28 - 31 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	80 – 88 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	37



PATHOLOGIE

GONARTHROSE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	50 – 56 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMME	45



PATHOLOGIE

HERPES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	24 – 30 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMME	47



PATHOLOGIE

LYMPHANGITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	20 - 25 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	54



PATHOLOGIE

HERPES ZOSTER


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 44 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMME	48



PATHOLOGIE

LYMPHOEDEME


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	18 - 23 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	55



PATHOLOGIE

IMPUISSANCE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	28 - 30 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	49



PATHOLOGIE

LYMPHOEDEME POST-MASTRECT


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	22 - 28 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	56



PATHOLOGIE

HYPOTENSION


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	20 - 27 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	50 – 56 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	50



PATHOLOGIE

LOMBO-SCIATALGIES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	40 – 46 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMME	57



PATHOLOGIE

LACERATIONS DU LA PEAU

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	22 - 27 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	38 – 42 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	52



PATHOLOGIE

MALADIE DE RAYNAUD


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	13 - 16 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	24 – 30 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	60



PATHOLOGIE

LARYNGITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	15 - 18 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	10 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	53



PATHOLOGIE

NEURALGIE DU COCCYX


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	46 - 52 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	76 – 83 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMME	61



PATHOLOGIE

NEURALGIES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	37 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	77 – 82 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMME	62



PATHOLOGIE

SEQUELLES DE CURETAGE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	35 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	69



PATHOLOGIE

NEVRITE

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	24 - 30 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	63



PATHOLOGIE


PROGRAMME UNIVERSEL

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	20 - 50 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 80 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	70

PATHOLOGIE

OTITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	17 - 24 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	52 – 57 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	65



PATHOLOGIE

PROSTATITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	18 – 22 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	71



PATHOLOGIE

PERIATHRITE SCAPULOHUMER.


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	35 - 41 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	10 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMME	66



PATHOLOGIE

PROSTATO-CYSTITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	36 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	38 – 44 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	72



PATHOLOGIE

PLAIES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	20 - 26 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	61 – 67 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	67



PATHOLOGIE

PSORIASIS


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	23 - 29 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	70 – 76 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	73



PATHOLOGIE

POLYAETHRITE RHUMATOIDE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	37 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	70 – 76 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	1000- 10000 Hz
PROGRAMME	68



PATHOLOGIE

REGEN. TISSUS CUTANES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	77 – 84 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	75



PATHOLOGIE

RHINITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 34 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	10 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	76



PATHOLOGIE

ULCERE DUODENAL


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	90



PATHOLOGIE

SINUSITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	46 - 52 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	10 – 16 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	79



PATHOLOGIE

ULCERE GASTRIQUE

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 30 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMME	91



PATHOLOGIE

VERGETURES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	30 - 38 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	44 – 52 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	80



PATHOLOGIE

VEINES VARIQUEUSES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	18 - 27 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	42 – 48 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	92



PATHOLOGIE

AMYGDALITES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	18 - 26 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	12 – 15 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	85



PATHOLOGIE

CELLULITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	35 - 42 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 28 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	93



PATHOLOGIE

TRACHEO-BRONCHITE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	32 - 34 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	87



PATHOLOGIE

LIPOREDUCTION


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	40 - 50 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 40 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	94



PATHOLOGIE

TRAUMATISME DE L'OREILLE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	26 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500- 1000 Hz
PROGRAMME	88



PATHOLOGIE

LYMPHO-DRAINAGE


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	30 - 32 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 26 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500- 1000 Hz
PROGRAMME	95



PATHOLOGIE

ESCARRES


INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	46 - 52 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	76 – 83 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMME	89



PATHOLOGIE

TONING

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF	25 - 44 G
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF	20 – 40 Hz
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMME	96



----- **ESPAÑOL** -----



Programas de Estética-Bienestar

PROGRAMAS

PROGRAMA PATOLOGÍA

PROGRAMAS TERAPÉUTICOS

01 ACNE
 02 ACUFENOS
 04 ANTI-ARRUGAS
 07 ASMA BRONQUIAL
 10 ACCION ANTI-ENVEJECIMIENT
 13 BRONQUITIS
 14 CEFALEA
 15 CELLULITIS
 17 COLITIS
 19 DERMATITIS
 26 DOLORES MESTRUALES
 30 EDEMA POSTFLEBITICO
 31 EDEMA TIBIAL
 32 HEMATOMAS
 33 ENFISEMA POLMONAR
 35 FARINGITIS
 36 FISTULAS
 37 FLEBITIS
 38 HORMIGUEOS
 39 FOTO-DERMATITIS
 42 FUEGO DE SAN ANTONIO
 43 GASTRITIS
 44 GINGIVITIS
 45 GONARTROSIS
 47 HERPES SIMPLEX
 48 HERPES ZOSTER
 49 IMPOTENCIA
 50 HIPOTENSION
 52 LACERACION DE LA PEIL
 53 LARINGITIS
 54 LINFANGITIS
 55 LINFEDEMA

PROGRAMA PATOLOGÍA

56 LINFEDEMA POST-MASTECT.
 57 LOMBOCIATICA
 60 ENFERMEDAD DE RAYNAUD
 61 NEURALGIA EN EL COXIS
 62 NEURALGIAS
 63 NEURITIS
 65 OTITIS
 66 PERIARTRITIS ESCAPULO-HUM.
 67 LLAGAS
 68 POLIATRITIS REUMATOIDE
 69 SECUELAS DE LEGRADO
 70 PROGRAMA UNIVERSAL
 71 PROSTATITIS
 72 PROSTATO - CISTITIS
 73 PSORIASIS
 75 REG. TEJIDOS CUTANEOS
 76 RINITIS
 79 SINUSITIS
 80 ESTRIAS
 85 TONSILLITIS
 87 TRAQUEO - BRONQUITIS
 88 TRAUMA OIDO
 89 ULCERA DE DECUBITO
 90 ULCERA DUODENAL
 91 ULCERA GASTRICA
 92 VENAS VARICOSAS

PROGRAMMI ESTETICI

93 CELULITIS
 94 LIPORIEDUCCION
 95 LINFODRENAJE
 96 TONIFICACION

PROGRAMAS LIBRE

DEL 97 AL 106

Para la programación de los programas libres, consulte la página 15 del manual de terapia

i INFORMACIÓN

Para una mayor eficacia del tratamiento, alterne los asientos con difusores/accesorios **LF** a aquellos con difusores/accesorios **HF**. La duración de todos los programas es de **45 minutos**.

El "**PROGRAMA UNIVERSAL**" n. 70 tiene una duración ilimitada.

El tratamiento se detiene cuando se apaga el dispositivo.

PATOLOGÍA

ACNE


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	24 - 27 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 – 77 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	01



PATOLOGÍA

CEFALEA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	25 - 33 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	47 – 53 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMA	14



PATOLOGÍA

ACUFENOS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	02



PATOLOGÍA

CELULITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 28 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	15



PATOLOGÍA

ANTI-ARRUGAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	20 - 24 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	10 – 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	04



PATOLOGÍA

COLITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	38 - 44 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	17



PATOLOGÍA

ASMA BRONQUIAL


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	63 – 67 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	07



PATOLOGÍA

DERMATITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 – 77 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	19



PATOLOGÍA

ACCION ANTI-ENVEJECIMIEN.


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	24 - 30 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 – 76 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	10



PATOLOGÍA

DOLORES MESTRUALES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	22 – 27 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	26



PATOLOGÍA

BRONQUITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	24 - 34 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	14 – 20 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	13



PATOLOGÍA

EDEMA POSTFLEBITICO


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	24 – 30 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	30



PATOLOGÍA

EDEMA TIBIAL


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 30 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	31



PATOLOGÍA

HORMIGUEOS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	25 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	38 - 43 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMA	38



PATOLOGÍA

HEMATOMAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	32



PATOLOGÍA

FOTODERMATITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	25 - 28 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 - 76 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	39



PATOLOGÍA

ENFISEMA POLMONAR


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 31 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	33



PATOLOGÍA

FUEGO DE SAN ANTONIO


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 40 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	50 - 100 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	42



PATOLOGÍA

FARINGITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	25 - 28 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	10 - 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	35



PATOLOGÍA

GASTRITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	50 - 56 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	43



PATOLOGÍA

FISTULAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	18 - 22 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	76 - 83 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	36



PATOLOGÍA

GENGIVITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	46 - 53 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	44



PATOLOGÍA

FLEBITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 31 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	80 - 88 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	37



PATOLOGÍA

GONARTROSIS

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	50 - 56 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	45




ES

PATOLOGÍA

HERPES SIMPLEX


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	24 - 30 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMA	47



PATOLOGÍA

LINFANGITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	20 - 25 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	54



PATOLOGÍA

HERPES ZOSTER


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 44 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMA	48



PATOLOGÍA

LINFEDEMA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	18 - 23 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	55



PATOLOGÍA

IMPOTENCIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 30 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	49



PATOLOGÍA

LINFEDEMA POSTMASTECT.


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	22 - 28 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	56



PATOLOGÍA

HIPOENSION


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	20 - 27 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	50 - 56 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	50



PATOLOGÍA

LUMBOSCIATICA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	40 - 46 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	57



PATOLOGÍA

LACERACION DE LA PIEL

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	22 - 27 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	38 - 42 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	52



PATOLOGÍA

ENFERMEDAD DE RAYNAUD


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	13 - 16 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	24 - 30 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	60



PATOLOGÍA

LARINGITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	15 - 18 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	10 - 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	53



PATOLOGÍA

NEURALGIA EN EL COXIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	46 - 52 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	76 - 83 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMA	61



PATOLOGÍA

NEURALGIAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	37 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	77 - 82 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMA	62



PATOLOGÍA

SECUELAS DE LEGRADO


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	69



PATOLOGÍA

NEURITIS

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	24 - 30 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	63



PATOLOGÍA


PROGRAMA UNIVERSAL

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	20 - 50 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 80 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	70

PATOLOGÍA

OTITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	17 - 24 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	52 - 57 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	65



PATOLOGÍA

PROSTATITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	18 - 22 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	71



PATOLOGÍA

PERIARTRITIS ESCAPULO-HUM


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 41 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	10 - 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	66



PATOLOGÍA

PROSTATO CISTITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	38 - 44 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	72



PATOLOGÍA

LLAGAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	20 - 26 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	61 - 67 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	67



PATOLOGÍA

PSORIASIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	23 - 29 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 - 76 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	73



PATOLOGÍA

POLIARTRITIS REUMATOIDES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	37 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 - 76 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	68



PATOLOGÍA

REG. TEJIDOS CUTANEOS

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	77 - 84 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	75




ES

PATOLOGÍA

RINITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 34 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	10 – 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	76



PATOLOGÍA

ULCERA DUODENAL


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	90



PATOLOGÍA

SINUSITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	46 - 52 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	10 – 16 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	79



PATOLOGÍA

ULCERA GÁSTRICA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 30 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	91



PATOLOGÍA

ESTRIAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 38 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	44 – 52 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	80



PATOLOGÍA

VENAS VARICOSAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	18 - 27 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	42 – 48 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	92



PATOLOGÍA

TONSILITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	18 - 26 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	12 – 15 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	85



PATOLOGÍA

CELLULITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 28 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	93



PATOLOGÍA

TRAQUEOBRONCHITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	32 - 34 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	87



PATOLOGÍA

LIPOREDUCCION


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	40 - 50 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 40 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	94



PATOLOGÍA

TRAUMA OIDO


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	88



PATOLOGÍA

LINFODRENAJE


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	95



PATOLOGÍA

ULCERA DE DECUBITO


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	46 - 52 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	76 – 83 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	89



PATOLOGÍA

TONIFICACION

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	25 - 44 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 40 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	96



----- **DEUTSCH** -----



Ästhetik-Wellness-Programme

PROGRAMME PATHOLOGIE

PROGRAMMI TERAPEUTICI

- 01 AKNE
- 02 OHRGERAUSCHE
- 04 HAUTFALTEN BEHANDLING
- 07 BRONCHIAL ASTHMA
- 10 ALTERUNGSHEM MENDE WIRK
- 13 BRONCHITIS
- 14 KOPFSCHMERZEN
- 15 CELLULITIS
- 17 DICKDARMEN ENTZUENDUNG
- 19 HAUT ENTZUENDUNG
- 26 MENSTRUATION SCHMERZEN
- 30 OEDEM NACH VENENENTZUEN.
- 31 SCHIENBEIN OEDEM
- 32 HAEMATOME
- 33 LUNGEN EMPHYSEM
- 35 RACHEN ENTZUENDUNG
- 36 FISTELN
- 37 VENEN ENTZUENDUNG
- 38 KRIBBELN
- 39 LICHT DERMATOSE
- 42 GUERTELROSE
- 43 MAGENSCHLEIM HAUTENTZUEN
- 44 ZAHNFLEISCH ETNZUENDUNG
- 45 KNIEGELENKS ARTHROSE
- 47 HERPES SIMPLEX
- 48 HERPES ZOSTER
- 49 IMPOTENZ
- 50 NIEDRIGER BLUTDRUCK
- 52 HAUTRISS WUNDEN
- 53 KEHLKOPF ENTZUENDUNG
- 54 LYMPHANGITIS
- 55 LYMPHOEDEM

PROGRAMME PATHOLOGIE

- 56 LYMPHOEDEM NACH-MASTEKT.
- 57 ISCHIAS IM LENDENBEREICH
- 60 RAYNAUD GABGRAEN
- 61 STEISSBEIN NEURALGIE
- 62 NEURALGIEN
- 63 NERVEN ENTZUENDUNG
- 65 OHREN ENTZUENDUNG
- 66 PERIARTHRITIS SCAPULOHUMER.
- 67 WUDEN
- 68 ARTHRITIS RHEUMATOIDE
- 69 KUERRETTAGE FOLGERERSCH.
- 70 PROGRAMM UNIVERSALES
- 71 PROSTATA ENTZUENDUNG
- 72 PROSTATA ZYSTITIS
- 73 SCHUPPEN FLECHTE
- 75 REGENERAT. VON HAUTGEWEBE
- 76 SCHNUPPEN
- 79 STIRNHOLEN ENTZUENDUNG
- 80 HAUTERSCHLAF FUNGEN
- 85 MANDEL ENTZUENDUNG
- 87 TRACHEO BRONCHITIS
- 88 OHRTRAUMA
- 89 DEKUBITAL GESCHWUER
- 90 ZWOLFFINGER DARMGESCHWUR
- 91 MAGEN GESCHWUER
- 92 KRAMPFADERN

PROGRAMMI ESTETICI

- 93 CELLULITE
- 94 LIPO-REDUZIERUNG
- 95 LYMPHODRENAGE
- 96 TONING

FRIES PROGRAMM

VON 97 BIS 106

Zur Programmierung der
freien Programme siehe Seite
15 des Therapiehandbuchs

i **INFORMATION**

Wechseln Sie für eine größere
Behandlungseffektivität Sitze mit
LF-Diffusoren/Zubehör zu denen
mit **HF**-Diffusoren/Zubehör.
Die Dauer aller Programme
beträgt **45 Minuten**.

Das "**PROGRAMM**
UNIVERSALES" n. 70 hat eine
unbegrenzte Laufzeit. Die
Behandlung stoppt, wenn das
Gerät ausgeschaltet wird.

PATHOLOGIE

AKNE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	24 - 27 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 77 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	01



PATHOLOGIE

KOPFSCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	25 - 33 G
MAGNETFREQUENZ LF	47 – 53 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMM	14



PATHOLOGIE

OHRGERÄUSCHE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	02



PATHOLOGIE

CELLULITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 28 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	15



PATHOLOGIE

HAUTFALTEN BEHANDLING


MAGNETISCHE STÄRKE LF	20 - 24 G
MAGNETFREQUENZ LF	10 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	04



PATHOLOGIE

DICKDARMEN ENTZÜNDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	38 - 44 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	17



PATHOLOGIE

BRONCHIAL ASTHMA


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	63 – 67 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	07



PATHOLOGIE

HAUT ENTZÜNDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 77 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	19



PATHOLOGIE

ALTERUNGSEHEM MENDE WIRK


MAGNETISCHE STÄRKE LF	24 - 30 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 76 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	10



PATHOLOGIE

MENSTRUATION SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	22 – 27 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	26



PATHOLOGIE

BRONCHITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	24 - 34 G
MAGNETFREQUENZ LF	14 – 20 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	13



PATHOLOGIE

OEDEM NACH VENENENTZUEN.


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	24 – 30 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	30



PATHOLOGIE

SCHIENBEIN OEDEM


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 30 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	31



PATHOLOGIE

KRIBBELN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	25 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	38 – 43 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 2000 Hz
PROGRAMM	38



PATHOLOGIE

HAEMATOME


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	32



PATHOLOGIE

LICHT DERMATOSE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	25 - 28 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 76 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	39



PATHOLOGIE

LUNGEN EMPHYSEM


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 31 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	33



PATHOLOGIE

GUERTELROSE

MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 40 G
MAGNETFREQUENZ LF	50 – 100 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	42



PATHOLOGIE

RACHEN ENTZUENDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	25 - 28 G
MAGNETFREQUENZ LF	10 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	35



PATHOLOGIE

MAGENSCHLEIM HAUTENTZUEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	50 – 56 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	43



PATHOLOGIE

FISTELN

MAGNETISCHE STÄRKE LF	18 - 22 G
MAGNETFREQUENZ LF	76 – 83 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	36



PATHOLOGIE

ZAHNFLEISCH ENTZUENDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	46 – 53 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	44



PATHOLOGIE

VENEN ENTZUENDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 31 G
MAGNETFREQUENZ LF	80 – 88 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	37



PATHOLOGIE

KNIEGELENKS ARTHROSE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	50 – 56 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	45



PATHOLOGIE

HERPES SIMPLEX


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	24 – 30 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMM	47



PATHOLOGIE

LYMPHANGITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	20 - 25 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	54



PATHOLOGIE

HERPES ZOSTER


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 44 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMM	48



PATHOLOGIE

LYMPHOEDEM


MAGNETISCHE STÄRKE LF	18 - 23 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	55



PATHOLOGIE

IMPOTENZ


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 30 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	49



PATHOLOGIE

LYMPHOEDEM NACH-MASTEKT.


MAGNETISCHE STÄRKE LF	22 - 28 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	56



PATHOLOGIE

NIEDRIGER BLUTDRUCK


MAGNETISCHE STÄRKE LF	20 - 27 G
MAGNETFREQUENZ LF	50 – 56 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	50



PATHOLOGIE

ISCHIAS IM LENDENBEREICH


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	40 – 46 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	57



PATHOLOGIE

HAUTRISS WUNDEN

MAGNETISCHE STÄRKE LF	22 - 27 G
MAGNETFREQUENZ LF	38 – 42 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	52



PATHOLOGIE

RAYNAUD GABGRAEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	13 - 16 G
MAGNETFREQUENZ LF	24 – 30 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	60



PATHOLOGIE

KEHLKOPF ENTZÜNDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	15 - 18 G
MAGNETFREQUENZ LF	10 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	53



PATHOLOGIE

STEISSBEIN NEURALGIE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	46 - 52 G
MAGNETFREQUENZ LF	76 – 83 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMM	61



PATHOLOGIE

NEURALGIEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	37 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	77 – 82 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMM	62



PATHOLOGIE

KUERRETTAGE FOLGERERSCH.


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	69



PATHOLOGIE

NERVEN ENTZUENDUNG

MAGNETISCHE STÄRKE LF	24 - 30 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	63



PATHOLOGIE


PROGRAMM UNIVERSALES

MAGNETISCHE STÄRKE LF	20 - 50 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 80 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	70

PATHOLOGIE

OHREN ENTZUENDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	17 - 24 G
MAGNETFREQUENZ LF	52 – 57 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	65



PATHOLOGIE

PROSTATA ENTZUENDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	18 – 22 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	71



PATHOLOGIE

PERIARTHRITIS SCAPULOHUMER.


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 41 G
MAGNETFREQUENZ LF	10 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	66



PATHOLOGIE

PROSTATA ZYSTITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	38 – 44 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	72



PATHOLOGIE

WUDEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	20 - 26 G
MAGNETFREQUENZ LF	61 – 67 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	67



PATHOLOGIE

SCHUPPEN FLECHTE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	23 - 29 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 76 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	73



PATHOLOGIE

ARTHRITIS RHEUMATOIDE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	37 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 76 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000- 10000 Hz
PROGRAMM	68



PATHOLOGIE

REGENERAT. VON HAUTGEWEBE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	77 – 84 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	75



PATHOLOGIE

SCHNUPPEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 34 G
MAGNETFREQUENZ LF	10 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	76



PATHOLOGIE

ZWOLFFFINGER DARMGESCHWUR


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	90



PATHOLOGIE

STIRNHOLEN ENTZÜNDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	46 - 52 G
MAGNETFREQUENZ LF	10 – 16 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	79



PATHOLOGIE

MAGEN GESCHWUER

MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 30 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	91



PATHOLOGIE

SMAGLIATURE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 38 G
MAGNETFREQUENZ LF	44 – 52 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	80



PATHOLOGIE

KRAMPFADERN

MAGNETISCHE STÄRKE LF	18 - 27 G
MAGNETFREQUENZ LF	42 – 48 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	92



PATHOLOGIE

HAUTERSCHLAF FUNGEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	18 - 26 G
MAGNETFREQUENZ LF	12 – 15 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	85



PATHOLOGIE

CELLULITE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 28 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	93



PATHOLOGIE

TRACHEO BRONCHITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	32 - 34 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	87



PATHOLOGIE

LIPO-REDUZIERUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	40 - 50 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 40 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	94



PATHOLOGIE

OHRTRAUMA


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500- 1000 Hz
PROGRAMM	88



PATHOLOGIE

LYMPHODRENAGE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500- 1000 Hz
PROGRAMM	95



PATHOLOGIE

DEKUBITAL GESCHWUER


MAGNETISCHE STÄRKE LF	46 - 52 G
MAGNETFREQUENZ LF	76 – 83 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	89



PATHOLOGIE

TONING

MAGNETISCHE STÄRKE LF	25 - 44 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 40 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	96



ESPAÑOL

TERAPÉUTICO

*Estimado cliente,
le felicitamos por su elección. Ahora tiene a su disposición un producto de alto rendimiento, construido de acuerdo con las más recientes y severas normativas europeas, y capaz de garantizar un alto estándar de calidad y seguridad. Preste mucha atención a este manual y léalo en su totalidad para familiarizarse con el aparato.*

HSD S.r.l.

ÍNDICE	
COMPONENTES DESCRIPCIÓN	40
GARANTÍA	43
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD	43
ESTÁNDARES DE REFERENCIA	44
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	44
CONTRAINDICACIONES	45
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES	46
DATOS TÉCNICOS	46
IDENTIFICACIÓN	47
PONER EN ACCIÓN	48
MANTENIMIENTO	51
ACCESORIOS Y REPUESTOS	52
PROGRAMAS	54
PREGUNTAS Y RESPUESTAS	58
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	58

FABBRICANTE:

HSD S.R.L.
STRADA ACQUASALATA, 11 - INT. 6 - 47899
SERRAVALLE RSM
T. (+378) 0549.941496 - F. (+378) 0549.976456

NÚMERO VERDE 8000 200 55
www.hsd.sm - info@hsd.sm

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada o divulgada por ningún medio sin la autorización por escrito de HSD S.r.l. Las infracciones serán perseguidas en la forma y dentro de los plazos previstos en la ley.
Todos los nombres y marcas registradas mencionados en este manual son propiedad de sus respectivos fabricantes.

© 2019 HSD S.r.l. RSM - Edizione Febbraio 2019 - Rel. 0.0

INTRODUCCIÓN

Este documento técnico describe las reglas para el correcto uso y mantenimiento del aparato por parte del usuario.

El cumplimiento de las normas e instrucciones aquí dadas le permitirá utilizarlo de la forma más segura posible.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



ATENCIÓN Llama la atención sobre situaciones o problemas que pueden afectar la seguridad.





INFORMACIÓN Llama la atención sobre situaciones importantes de carácter general.

INFORMACIÓN

Si tras la lectura persisten dudas o incertidumbres sobre las operaciones a realizar, es necesario contactar con el Revendedor de confianza o con el Fabricante.

• FUNCIONES



ESPALDA

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y FUNCIONES

1 DISPLAY

utilizado para el diálogo con el operador

2 LED ON

indica que el aparato está conectado a la red eléctrica

3 LED STOP

indica que el aparato no está en funcionamiento

4 LED PAUSE

indica que el aparato está en funcionamiento pero temporalmente detenido

5 LED ACTIVE

indica que el aparato está en funcionamiento

6 BOTONES ▲ / ▼

le permite seleccionar el tipo de programa en sucesión

7 Conectores para 2 difusores de tratamiento MAGNETO LF

8 Conectores para 2 difusores de tratamiento MAGNETO HF

9 BOTÓN START/STOP LF

para iniciar, pausar y detener el tratamiento MAGNETO LF

10 BOTÓN START/STOP HF

para iniciar, pausar y detener el tratamiento MAGNETO HF

11 Toma de corriente para cable tripolar

12 Interruptor general de encendido

13 Portafusibles con fusible de repuesto para repuesto (tipo: 500mA 250V 5x20 T-retardado)

14 BOTÓN EDIT (donde esté previsto) para programar programas gratuitos

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Dispositivo 220 ÷ 240 VAC 50 - 60 Hz
- 2 kits con dos bandas elásticas (60 cm y 100 cm)
- Cable para accesorios
- Cable de alimentación
- Manual de usuario con guía de tratamiento
- Bolsa de transporte
- Accesorios opcionales según la configuración

El aparato se suministra con todo el equipamiento indicado anteriormente, por lo que una vez abierto el embalaje comprobar que el equipamiento está completo. Si falta algún artículo, comuníquese con el vendedor.



JUEGO DE BANDAS

DISPOSITIVO

ES



ACCESORIOS OPCIONALES



DIFUSOR DE IMÁN HF



DIFUSOR DE IMÁN LF



DIFUSOR DE IMÁN - LUZ



PIEZA DE MANO IMÁN - LUZ



DETECTOR MAF



MAF COLCHÓN




CHALECO MAGNÉTICO

USO DE ACCESORIOS

• PIEZA DE MANO IMAN / DIFUSOR - LUZ

Accesorios útiles para esas formas muy molestas de dolor agudo/crónico; debido a la fuerte concentración de energía electromagnética en la pieza de mano, se recomienda un tiempo máximo de 15 minutos para 20 sesiones. Estos accesorios se pueden utilizar en cualquier programa en lugar de los altavoces que se utilizan normalmente.



• MAF COLCHÓN


La colchoneta se suele colocar debajo de la sábana de la cama o sobre un sillón para permitir una estancia

terapia para aquellos que necesitan una acción más prolongada.



• CHALECO MAGNÉTICO

Este accesorio suele ser utilizado por quienes padecen problemas de tronco (pelvis, espalda, cuello, etc.).




• BANDA FACIAL

Un accesorio útil para quienes sufren de neuralgia (trigeminal, den taints, etc.), pero también para aquellos que quieren retrasar los procesos de envejecimiento (anti - envejecimiento).




• BANDA CERVICAL

Accesorio útil para tratamiento de cuello y cervicales.





• BANDA LUMBAR

Accesorio útil para el tratamiento de la zona lumbar.



• HOMBRO RODILLA / BANDA DE CODO

Accesorio multifuncional útil para el tratamiento de diferentes zonas del cuerpo.



• DETECTOR MAF

Es un dispositivo para verificar el correcto funcionamiento de generadores de campos electromagnéticos de alta frecuencia para magnetoterapia. Se utiliza sondeando el accesorio (colchón, banda...) conectado al dispositivo MAF en funcionamiento.



BANDA DE HOMBRO / RODILLA / CODO



BANDA CERVICAL



BANDA FACIAL



FASCIA LUMBAR

GARANZIA

Cada electrodoméstico está sujeto a cuidadosos controles y se prueba antes de su puesta a la venta. El consumidor es el dueño de los derechos previstos por la legislación vigente. La garantía tiene una duración de dos años a partir de la fecha de compra y se extiende a todas las piezas, excepto a las sujetas a desgaste. Caduca si el dispositivo HSD no se usa correctamente o manipulado por personal no autorizado, o si el defecto no se denuncia dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que apareció. Las partes consideradas por HSD S.r.l. defectuosas en el momento de la fabricación, serán reemplazados sin cargo.

HSD S.r.l.**! ATENCIÓN!**

La garantía también caduca en caso de manipulación o remoción de la etiqueta colocada debajo de la carcasa del dispositivo.

VIDA UTIL

HSD S.r.l. establece que la duración del mantenimiento de la funcionalidad y seguridad del dispositivo en las condiciones de uso, cuidados de mantenimiento indicados en el Manual de Usuario es de 6 años. Los dispositivos están garantizados, con uso y mantenimiento correctos, por HSD S.r.l. durante 24 meses.

HSD S.r.l.**INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

Algunas pautas generales de seguridad se resumen a continuación:

- *lea atentamente las instrucciones de uso antes de poner en marcha el aparato;*
- *no utilice el dispositivo en presencia de mezclas inflamables con aire u oxígeno u óxido nitroso, evite absolutamente ambientes explosivos y ambientes húmedos o ambientes en los que hay gran cantidad de agua, ya que el aparato no está protegido contra la penetración abundante de líquidos.*
- *comprobar, antes de cada tratamiento, la integridad del cable de alimentación, el cable de los altavoces de tratamiento y los conectores;*
- *para alimentar el dispositivo, utilice únicamente el cable tripolar suministrado o solicítelo a HSD S.r.l.;*
- *nunca realice ninguna operación en el aparato con las manos húmedas o mojadas;*
- *no sumerja el dispositivo en agua para limpiarlo;*
- *consultar el párrafo correspondiente*

los programas disponibles antes de utilizar el aparato;

- *no coloque pesos y, en particular, recipientes con líquido sobre el aparato, no derrame líquidos sobre él;*
- *en caso de comportamiento anormal o mal funcionamiento, detenga el tratamiento y apague el dispositivo, no intente abrir o reparar el dispositivo. Por favor contactar HSD S.r.l. para cualquier tipo de intervención o control.*



RAEE: Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE.

El símbolo del bote de basura tachado que se muestra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, al tener que tratarse por separado de los residuos domésticos, debe llevarse a un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o devolverse al revendedor al adquirir un nuevo equipo equivalente. responsable de trasladar el aparato a los puntos de recogida adecuados al final de su vida útil, so pena de las sanciones previstas por la legislación vigente en materia de residuos. Una recogida selectiva adecuada para la posterior puesta en marcha del aparato fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto. Para obtener información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos. Los fabricantes e importadores cumplen con su responsabilidad de reciclar, tratar y desechar de forma respetuosa con el medio ambiente, tanto directamente como participando en un plan colectivo.

REGLAMENTOS DE REFERENCIA

El aparato está fabricado de acuerdo con las siguientes normas:

- Directiva 93/42/CEE, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, implantada con

Decreto legislativo
24/02/97 n. 46 y sus
posteriores modificaciones.
CEI EN 60601-1 CEI
EN 60601-1-2 CEI
EN 60601-2-5
CEI EN 60601-1-11
CEI EN 14971

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa HSD SRL, con sede registrada y operativa en SERRAVALLE (RSM) en Strada Acqualata, n 11 interno 6, declara, bajo su responsabilidad, que el dispositivo médico denominado clase de riesgo IIa de conformidad con la regla 9 del anexo IX de la Directiva 93/42 / EEC y modificaciones posteriores (implementado en Italia con el Decreto Legislativo 24 febrero 1997, n 46 y modificaciones posteriores)

- cumple con los requisitos esenciales y las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE y sus modificaciones y adiciones posteriores. según Expediente Técnico radicado en la Empresa;
- se fabrica de acuerdo con el Sistema de Calidad que cumple con los requisitos establecidos en los Anexos V + VII del Decreto Legislativo antes mencionado, según el Certificado emitido por BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a. - Organismo Notificado n. 1370 - Viale Monza, n. 347 - 20126 Milán
- cumple con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
- el Representante Europeo Autorizado es la Sra. Manuela Corbelli Via Boccioni n. 20- Morciano de Romaña

La representante legal

Manuela Corbelli

Serravalle (RSM)

CONTRAINDICACIONES**! ATENCIÓN!**

El dispositivo está contraindicado localmente:

- en la mujer embarazada;
- en aquellos con marcapasos cardíacos;
- en áreas tumorales;

No se recomienda el aparato:

- en el paciente gravemente debilitado que no puede comunicarse;

! ATENCIÓN!

En caso de dudas o inquietudes es necesario consultar a un médico.

USO PREVISTO Y APLICACIONES

Los CMP tienen las siguientes características:

Frecuencia LF: 10 ÷ 100 Hz
 Densidad de flujo LF: 150 Gauss pp
 CMP LF Radiado: 20 ÷ 40 Gauss
 Frecuencia HF: 500 - 10000 Hz
 Frecuencia portadora HF: 20 MHz

El dispositivo está estudiado y diseñado para ser utilizado en entornos como:

1. Paciente externo
2. Fisioterapéutico
3. Estético
4. Doméstico

El uso de este dispositivo está permitido al personal médico, paramédico y al propio paciente si está debidamente informado de los métodos utilizados por el dispositivo. En caso de dudas o inquietudes, es necesario consultar a un médico.

- El dispositivo está estudiado y diseñado para ser utilizado en entornos como:

1. Paciente ambulatorio
2. Fisioterapéutico
3. Estética
4. Doméstico

- El uso de este dispositivo está permitido al personal médico, paramédico y al propio paciente si está debidamente informado de las metodologías utilizadas por el dispositivo. En caso de dudas o inquietudes, es necesario consultar a un médico.

Aplicaciones terapéuticas específicas

- Analgésico; - Artritis; - artrosis lumbosacra; - Astenia; - Atrofia muscular;
- Bursitis; - braquialgia; - Cervical;
- Contusiones; - Esguinces; - Dolor en los dedos;
- Dolor en la muñeca; - Dolores intercostales;
- Dolores intercostales bajos; - Dolores de mandíbula;
- Dolores de pie plano; - Dolores vertebrales;
- Dolor de espalda - Epicondilitis;
- Fractura del tabique nasal; - Fracturas de hueso; - Gota aguda;
- Isquialgia; - Metatarsalgia; - enfermedad de Dupuytren; - osteoporosis;
- reumatismo;
- Sacralgia; - Ciática; - Spondilo - Artritis;
- Desgarros musculares; - Tallonita; - tendinitis;
- Rigidez de nuca

Applicazioni specifiche di fitness e beauty

- Absorción de sustancias activas en la cara y el cuerpo;
- tratamiento de arrugas superficiales y pieles sensibles;
- Tratamiento contra el acné; - forúnculos en la cara y el cuerpo;
- tratamientos anticelulíticos

! ATENCIÓN!

El dispositivo no debe utilizarse para:

1. electrodiagnóstico
2. uso experimental;
3. operaciones no incluidas en los ejemplos de uso dados en las instrucciones de uso y mantenimiento. Cualquier uso diferente a los descritos o el uso de productos que no cumplan con las especificaciones de HSD se considerará impropio.

Características técnicas y funcionales

Fabricante: HSD S.r.l.
Strada Acquasalata, 11 - int. 6 - 47899
Serravalle RSM T. (+378) 0549.941496
- F. (+378) 0549.976456

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

FABRICANTE:

HSD S.r.l.

Strada Acquasalata, 11 - int. 6

47899 Serravalle RSM

T. (+378) 0549.941496

F. (+378) 0549.976456

CONDICIONES AMBIENTALES PERMITIDAS LA OPERACION

TEMPERATURA [T]
+10 ÷ +40 C°

HUMEDAD [UR]
30 ÷ 75%

PRESIÓN
ATMOSFÉRICO [mbar] **da 700 a
1060 mbar**

CONDICIONES AMBIENTALES PERMITIDAS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Para el transporte y
almacenamiento de este aparato,
se recomiendan las siguientes
condiciones ambientales:

TEMPERATURA [T] **0 ÷ 40 C°**

HUMEDAD [UR] **25 ÷ 75%**


DATOS TÉCNICOS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 ÷ 240 VAC
FRECUENCIA DE PODER	50 - 60 Hz
PODER ABSORBIDO	50 W
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	II
TIPO DE PIEZAS APLICADAS	BF
FRECUENCIAS DE TRABAJO IMÁN LF	1 ÷ 100 Hz
DENSIDAD DE FLUJO LF MÁX.	200 GAUSS pp
CMP LF RADIADO	1 ÷ 100 GAUSS
FRECUENCIAS DE TRABAJO DEL IMÁN HF (PORTADORA)	20 MHz
FRECUENCIAS DE TRABAJO DE IMÁN HF	500 ÷ 10000 Hz
DENSIDAD DE FLUJO HF MÁX.	7 mW (EN CARGA RESISTIVA 75 OHM)
CMP HF RADIADO	3 mW (EN CARGA RESISTIVA 75 OHM)
FRECUENCIA DE TRABAJO DE FOTOCATÁLISIS (LIGHT)	1 ÷ 100 Hz
LONGITUD DE ONDA	420 ÷ 920 nm/P
PROGRAMAS TERAPÉUTICOS	92
PROGRAMAS ESTÉTICOS	4
PROGRAMAS PROGRAMABLES GRATUITOS (DONDE SE PROPORCIONEN)	10
DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS	45 minutos


IDENTIFICACIÓN

En la parte posterior del dispositivo y en la cabeza de ultrasonido, se colocan placas de identificación con los datos técnicos que deben comunicarse al Centro de Servicio Autorizado, al Fabricante o al Revendedor en caso de solicitud de información o asistencia técnica.


- A** Constructor
- B** Marcado CE
- C** Atención consultar la documentación adjunta
- D** Efectos fisiológicos: alta temperatura
- E** Tipo de piezas aplicadas BF
- F** Dispositivo de clase II
- G** Consultar instrucciones de uso
- H** Datos técnicos
- I** Modelo, número de serie y año
- L** Eliminación de residuos: tratar por separado de los residuos domésticos




Difusor magneto HF




Difusor magneto LF



Difusor ML



Pieza de mano ML



INFORMACIÓN

El daño, remoción o alteración de la placa de identificación debe ser inmediatamente informado al Fabricante, al Centro de Servicio Autorizado o al Concesionario. Las intervenciones de garantía no serán posibles si la placa de identificación está dañada, removida o alterada.

ES

PONER EN ACCIÓN

Retire el aparato del embalaje y colóquelo sobre una superficie rígida horizontal estable, adecuada para soportar su peso, cerca de una toma de corriente. El espacio alrededor del aparato no debe ser inferior a 20 centímetros en todos los lados.



⚠ ATENCIÓN!


La instalación del dispositivo está prohibida:

- en ambientes húmedos;
- cerca de grandes cantidades de agua;
- cerca de fuentes de calor;
- bajo la luz directa del sol.

⚠ ATENCIÓN!

Nunca conecte y desconecte los difusores de tratamiento cuando el dispositivo esté encendido.

CONEXIÓN DEL CABEZAL DE TRATAMIENTO



Inserte el conector del altavoz en los enchufes provistos en el panel frontal prestando atención a la guía de inserción.

Está prohibido utilizar el dispositivo en atmósferas que puedan contener gases inflamables y/o anestésicos.


CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

No utilice varios enchufes o adaptadores de corriente. Conectar el aparato a una toma de corriente probada y eficiente, equipada con toma de tierra. En caso de duda, no conecte el dispositivo.

Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda con el voltaje y la frecuencia indicados en la placa del aparato (una tensión de alimentación incorrecta puede dañarlo sin consecuencias para el usuario). El uso del aparato que no está correctamente conectado a la red eléctrica puede ser peligroso. Antes de insertar el cable enchufe en el enchufe fuente de alimentación asegúrese de que el interruptor de alimentación esté colocado en "0" (cero). Inserte el cable de alimentación en la carcasa "12" cerca del interruptor "13", asegurándose de que esté completamente insertado. Inserte el enchufe en el enchufe.

⚠ ATENCIÓN!

Para evitar estrangulamiento y asfixia con el cable de alimentación: monte la unidad y el cable de alimentación lejos de la cara y fuera del alcance de los niños.



NOTA


Al lado del interruptor "12" está el portafusibles

"13" con fusible de reserva (500mA 250V 5x20 T - retardado). Si después de conectar el enchufe de red y encender la máquina (interruptor en posición "I"), la máquina no muestra ningún signo de funcionamiento, verifique la integridad del fusible procediendo de la siguiente manera:

- 1) lleve el interruptor al estado cero "0";
- 2) desconecte el enchufe de la red eléctrica y la toma de corriente del dispositivo;
- 3) con un destornillador plano, haciendo palanca en el portafusibles y comprobar que el fusible B está intacto (la rosca interna no debe ser interrumpida). Uno mismo está interrumpido, sustitúyalo por el fusible A de repuesto presente en el interior del portafusible, después de comprobar su integridad.
- 4) vuelva a colocar el portafusibles y vuelva a encender el dispositivo.

⚠ ATENCIÓN!

Algunos componentes del aparato son tan pequeños que los niños pueden tragárselos; por lo tanto, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.



METODO DE USO

El dispositivo puede gestionar 2 difusores magnéticos de baja frecuencia al mismo tiempo, 2 altavoces magnéticos de alta frecuencia y 1 salida adicional Alta frecuencia para uso con tapetes o accesorios dedicados. Los altavoces y accesorios antes mencionados comparten el mismo programa y las dos secciones de baja y alta frecuencia se pueden habilitar y deshabilitar por separado utilizando los botones "START / STOP" correspondientes. El dispositivo admite 96 programas diferentes para intervenir en diversas patologías tratables. Cuando se enciende, colocando el interruptor en la posición "1", el LED verde "ON" se enciende para confirmar la correcta conexión eléctrica. El texto de la presentación se desplazará en la pantalla:

MAGNETOTERAPIA LFHF

A continuación, en la segunda línea de la pantalla, se muestra durante unos segundos la versión del software instalado en la máquina y la fecha de emisión:

1.00 13 DIC 21
VERSIONE DATA DI EMISSIONE

Al final de la pantalla anterior, aparece una invitación para elegir un programa de tratamiento:

ELIGE UN PROGRAMA

En este punto, mediante las teclas "PROGRAMAS ▲ / ▼", se puede seleccionar uno de los 96 programas disponibles. La pantalla muestra el número y el nombre del programa

de la Patología:

GRUPO PROGRAMA
CERVICAL n. 16
NOMBRE DE LA PATOLOGIA

Una vez seleccionado el programa y conectados los altavoces/ accesorios a utilizar, inicio la sección de Bajas Frecuencias mediante la tecla "START/STOP LF", mientras que la tecla "START/STOP HF" inicia la sección de Altas Frecuencias. En este caso, el led "ACTIVO" también se enciende para indicar que una o ambas secciones están en funcionamiento.

Durante la fase ACTIVA, la pantalla muestra el grupo, el programa del grupo y el nombre de la patología en la primera línea y en la segunda línea, alternativamente, los parámetros programados de la sección de Baja Frecuencia:

PROGRAMA PATOLOGIA
16 CERVICAL
LF: 45' 036G 042F
TIEMPO INTENSIDAD FRECUENCIA
RESIDUO MAGNETO LF MAGNETO LF

Y de la Alta Frecuencia:

PROGRAMA PATOLOGIA
16 CERVICAL
HF: 45' 1250F
TIEMPO FRECUENCIA
RESIDUO MAGNETO HF

En esta fase la barra LED indica la potencia emitida relativa a las dos secciones de Baja y Alta frecuencia.

Las dos secciones son independientes, por lo que puedo actuar sobre los respectivos botones START/STOP. En caso una sección está en fase ACTIVA, presionando la tecla correspondiente START / STOP puede ponerla en "FASE DE PAUSA": el led "PAUSA" comienza a parpadear y el led "ACTIVO" se apaga. El zumbador también señala esta condición con notas de cierre continuas. Entonces podré tener una sección en FASE ACTIVA y una sección en FASE DE PAUSA; durante el

visualizando los datos relativos a la sección, los leds de ACTIVO y PAUSA se encenderán oportunamente. Tanto durante la FASE ACTIVA como durante la FASE DE PAUSA, manteniendo pulsada una de las dos teclas START/STOP durante dos segundos, se interrumpe definitivamente el programa de tratamiento. El Buzzer emitirá tres notas juntas, los LEDs ACTIVO y PAUSA se apagarán y el LED STOP se encenderá. Al mismo tiempo, la pantalla muestra:

PROGRAMA
INTERRUMPIDO

Si por el contrario, el tratamiento actual finaliza cuando ha transcurrido el tiempo programado, el Buzzer emite una nota larga y el display muestra:

PROGRAMMA
TERMINATO

Una vez finalizado o interrumpido el programa en curso, la máquina vuelve al punto "ELEGIR UN PROGRAMA", el led STOP se apaga y sólo queda encendido el led ON. En este punto, puede seleccionar un nuevo tratamiento; de lo contrario, puede apagar el dispositivo colocando el interruptor de encendido en el estado "0".

⚠ ATENCIÓN!

Manipule los difusores de tratamiento con cuidado. El manejo descuidado puede afectar sus características.

No anude ni retuerza el cable de conexión.

No utilizar cerca del aparato y de los difusores de tratamiento por pulverización, líquido o disolvente.

PROGRAMAS LIBRE

El aparato está equipado con 10 programas modificables adicionales, colocados al final de los 96 programas preestablecidos. Los parámetros modificables son:

- DURACIÓN
de 001 "a 600"
- FRECUENCIA BF
de 1 Hz a 100 Hz
- POTENCIA BF
de 10 Gauss a 100 Gauss
- INICIO HF
de 500 Hz a 15.000 Hz
(el punto de partida
escanear)
- DETENER HF
de 500 Hz a 15.000 Hz
(el punto final del escaneo)
- ACTIVAR BF
(para activar o no la sección BF)
- ACTIVA HF
(para activar o no la sección HF)

CÓMO PROGRAMAR LOS PROGRAMAS GRATUITOS

Cuando aparece el mensaje en la pantalla:

E	L	I	G	E	U	N													
P	R	O	G	R	A	M	A												

Utilizando las flechas "PROGRAMAS ▲ / ▼" seleccionas uno de los 10 programas gratuitos entre n. 97 e il n. 106

P	R	O	G	R	A	M	A	n.	9	7									
P	R	O	G.	L	I	B	R	E	0	1									

Pulsando el botón EDITAR entra en la situación en la que puede modificar los parámetros desde DURACIÓN hasta ACTIVAR HF. Con los botones LF START-STOP y HF START-STOP se pueden seleccionar los parámetros a modificar mientras que con los botones "PROGRAMAS ▲ / ▼" se pueden cambiar los valores a asignar a los parámetros.
Pulse EDIT de nuevo para almacenar la configuración.

APLICACIÓN DE DIFUSORES

La aplicación de los difusores magnéticos es muy sencilla. De hecho, es suficiente colocar los difusores en las partes a tratar (nuestro ejemplo externo de los muslos) bloqueándolos con las bandas elásticas suministradas y luego activar el tratamiento.



REGLAS FUNDAMENTALES A RESPETAR

⚠ ATENCIÓN!

- Si es necesario hacer una interrupción "Inesperado", recuerda **"SIEMPRE" pausar la máquina;**
- antes de proceder con la aplicación conviene identificar la parte del cuerpo sobre la que se va a actuar. Para los tratamientos anticelulíticos recomendamos la posición erguida para una correcta evaluación de la zona a tratar, ya que en posición sentada o tumbada se produce un tambaleo de la silueta;
- habiendo identificado el área exacta, seleccione el tipo de programa y la acción en el dispositivo;
- las acciones que propone el programa prevén tiempos de aplicación en áreas pequeñas, por lo que para actuar en áreas más grandes se necesitará más tiempo, teniendo que repetir el mismo programa varias veces dependiendo de la extensión del área a tratar.

FIN DEL TRATAMIENTO

- Al final del tratamiento:
- apagar el aparato girando el interruptor principal a "0" (cero). Si el aparato permanece encendido, su funcionamiento no se ve comprometido;
 - desconectar el difusor de tratamiento del panel del aparato, tomando el conector y tirando hacia arriba perpendicularmente, evitando que se rompa;
 - desconectar el enchufe del cable fuente de alimentación desde el zócalo;
 - desconectar el cable fuente de alimentación desde la parte posterior del dispositivo tirando de él hacia el exterior con muy ligeras oscilaciones verticales;
 - limpiar el difusor de tratamiento, evitando el uso de disolventes o abrasivos, como se indica en el capítulo "Mantenimiento";
 - recoja los cables de los parlantes de tratamiento y potencia de manera ordenada, evitando anudarlos o torcerlos;
 - vuelva a colocar el dispositivo y sus accesorios en el estuche suministrado;

- almacenar en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños, evitando caídas accidentales.

⚠ ATENCIÓN!

Al final de cada tratamiento efectuar las operaciones de mantenimiento descritas en el capítulo "Mantenimiento" indicado con periodicidad "A".

MANTENIMIENTO

ⓘ INFORMACIÓN

Para el mantenimiento, solo se deben utilizar productos y repuestos originales. El uso indebido de productos y repuestos no originales provoca la anulación de la garantía. La información contenida en este capítulo se proporciona para permitir al usuario obtener el mejor rendimiento del aparato en las mejores condiciones de seguridad.

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

COMPROBACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	M	Q
COMPROBACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CABLE DEL DIFUSOR DE TRATAMIENTO	M	Q
VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL DIFUSOR DE TRATAMIENTO	A	A
LIMPIEZA DEL APARATO	S. N.	S. N.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DIFUSOR DE TRATAMIENTO	A	A
CALIBRACIÓN PERIÓDICA	2 A	2 A
COMPROBACIONES ELÉCTRICAS DEL APARATO	2 A	2 A

USO REGULAR

USO FRECUENTE O INTENSO

ⓘ INFORMACIÓN

Periodicidad:

- A** En cada tratamiento
M Mensual

- Q** Quincenal
S. N. Según sea necesario
2 A Bienal

⚠ ATENCIÓN!

Durante el mantenimiento del dispositivo:

- nunca realice ninguna operación con las manos húmedas o mojadas;
- no sumerja el aparato en agua para la limpieza, utilice un paño empapado en detergente neutro no abrasivo;
- no intente abrir o reparar el aparato. Póngase en contacto con el Centro de Servicio Autorizado para cualquier tipo de intervención o control.

⚠ ATENCIÓN!

El mantenimiento bienal del aparato debe ser realizado exclusivamente por HSD S.r.l.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**⚠ ATENCIÓN!**

Antes de cada acción, coloque el interruptor de encendido en "0" (cero) y desconecte el dispositivo de la toma de corriente. Manipule el difusor de tratamiento con cuidado. El manejo descuidado puede afectar sus características.

Limpieza del aparato

Elimine el polvo del exterior del aparato con un paño suave humedecido con agua o con una solución acuosa compuesta por un 75 % de agua y un 25 % de alcohol etílico desnaturalizado.

⚠ ATENCIÓN!

Está prohibido el uso de abrasivos o productos químicos para la limpieza.

Limpieza de los altavoces de tratamiento

Desconecte los difusores de tratamiento del aparato y elimine los restos de crema o gel con un paño suave humedecido con agua o con una solución acuosa compuesta por un 75 % de agua y un 25 % de alcohol etílico desnaturalizado. Después de la limpieza, seque bien y elimine la humedad residual de los difusores de tratamiento antes del almacenamiento o uso posterior.

⚠ ATENCIÓN!

Está prohibido el uso de abrasivos o productos químicos para la limpieza. Al limpiar, evite el contacto entre el conector y la solución de limpieza utilizada.

Desinfección de los difusores de tratamiento

Para desinfectar los difusores de tratamiento, utilice un algodón o una gasa, ligeramente empapada en una solución antiséptica alcohólica no irritante (por ejemplo, del tipo que se utiliza para pequeñas abrasiones o rozaduras, disponible en farmacias).

⚠ ATENCIÓN!

Está prohibido el uso de abrasivos o productos químicos para la desinfección. Durante la desinfección, evite el contacto entre el conector y la solución antiséptica utilizada. Siga las instrucciones y precauciones de uso proporcionadas por el fabricante de la solución antiséptica.

Control de difusores de tratamiento

En cada limpieza y - o desinfección de los difusores de tratamiento y en todo caso al final de cada tratamiento es necesario comprobar que no existen grietas o fisuras que puedan permitir la entrada de líquido conductor. Si los difusores de tratamiento presentan grietas o grietas, reemplácelos inmediatamente.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Para cualquier pedido de accesorios o repuestos, consulte el catálogo de accesorios, solicitándolo por correo electrónico o consultando la página web del fabricante.

⚠ ATENCIÓN!

En la parte posterior del dispositivo y en los altavoces se encuentran placas de identificación con los datos técnicos que se deben comunicar al Centro de Servicio Autorizado, al Fabricante o al Distribuidor en caso de solicitud de accesorios o repuestos.

⚠ ATENCIÓN!

Los difusores de repuesto solo se pueden obtener de la empresa vendedora. Usar un difusor diferente al indicado puede ser peligroso.



Programas Terapéuticos

PROGRAMAS

PROGRAMAS PATOLOGÍA

PROGRAMAS TERAPÉUTICOS

03 ANTIDOLORIFICO

05 ARTRITIS

06 ARTROSIS LOMBOSACRAL

08 ASTENIA

09 ATROFIA MUSCULAR

11 BURSTITIS

12 BRAQUIALGIA

16 CERVICAL

18 CONTUSIONES

20 DISTORSIONES

21 DOLORES DEDOS

22 DOLORES EN LA MUÑECA

23 DOLORES INTERCOSTAL

24 DOLORES INTERCOSTALES

25 DOLORES MAXILARES

27 DOLOR. PLANTA DEL PIE

28 DOLORES VERTEBRALES

29 DORSALGIA

34 EPICONDILITIS

40 FRACTURA DEL TABIQUE NASAL

41 FRACTURAS OSEAS

46 GOTTA AGUDA

51 ISQUIALGIA

58 METATARSALGIA

59 ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

64 OSTEOPOROSIS

74 REUMATISMOS

77 SACRALGIA

78 CIÁTICA

81 ESPONDILO-ARTRITIS

82 TIRONES MUSCULARES

83 TALONITIS

84 TENDINITIS

86 TORCICOLIS

PROGRAMAS LIBRE


DEL 97 AL 106

*Para programar
programas libres ver
página 15****i* INFORMACIÓN***Para una mayor eficacia del
tratamiento, alterne los asientos
con difusores/accesorios LF a
aquellos con difusores/
accesorios HF.**La duración de todos los
programas.**es de 45 minutos, mientras que
sólo el programa "universal" n. 70
no tiene un tiempo predefinido; el
tratamiento se detiene cuando el
dispositivo se apaga.*

PATOLOGÍA

ANTIDOLORIFICO


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	74 – 82 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	03



PATOLOGÍA

BRAQUIALGIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	60 – 66 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	12



PATOLOGÍA

ARTRITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 37 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	40 – 52 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	05



PATOLOGÍA

CERVICAL


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 43 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	42 – 53 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMA	16



PATOLOGÍA

ARTROSIA LOMBOSACRAL


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 34 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	06



PATOLOGÍA

CONTUSIONES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 – 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	18



PATOLOGÍA

ASTENIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 37 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	46 – 53 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMA	08



PATOLOGÍA

DISTORSIONES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 36 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 – 76 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	20



PATOLOGÍA

ATROFIA MUSCULAR


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 38 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	64 – 74 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	09



PATOLOGÍA

DOLORES DODES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	34 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	15 – 22 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	21



PATOLOGÍA

BURSITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	26 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	88 – 93 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	11



PATOLOGÍA

DOLORES EN LA MUÑECA

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 38 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	26 – 32 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	22




ES

PATOLOGÍA

DOLORES INTERCOSTAL


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	42 - 48 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	23



PATOLOGÍA

EPICONDILITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	20 - 26 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	34



PATOLOGÍA

DOLORI INTERCOSTALES

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	27 - 33 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	43 - 51 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	24



PATOLOGÍA

FRACTURA DEL TABIQUE NASAL

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	40



PATOLOGÍA


DOLORES MAXILARES

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	27 - 33 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	50 - 57 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	25



PATOLOGÍA FRACTURAS OSEAS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	25 - 33 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	21 - 28 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	100 - 5000 Hz
PROGRAMA	41



PATOLOGÍA

DOLORES PLANTA DEL PIE


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	40 - 46 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	27



PATOLOGÍA

GOTA AGUDA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	30 - 36 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	46



PATOLOGÍA

DOLORES VERTEBRALES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	37 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	78 - 83 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	28



PATOLOGÍA

ISQUIALGIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	32 - 38 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	38 - 40 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	51



PATOLOGÍA

DORSALGIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	38 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 25 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	29



PATOLOGÍA

METATARSALGIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	31 - 37 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 27 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMA	58



PATOLOGÍA


ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	38 - 44 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	59



PATOLOGÍA ESPONDILO-ARTRITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 40 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	40 - 46 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	81



PATOLOGÍA

OSTEOPOROSIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	30 - 36 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	16 - 22 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	64



PATOLOGÍA

TIRONES MUSCULAIRES


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	40 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	20 - 26 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	82



PATOLOGÍA

REUMATISMOS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	37 - 41 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	88 - 94 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	74



PATOLOGÍA

TALLONITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	44 - 53 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMA	83



PATOLOGÍA

SACRALGIA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	35 - 44 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	40 - 46 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMA	77



PATOLOGÍA

TENDINITIS


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	36 - 42 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	70 - 76 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	84



PATOLOGÍA

CIÁTICA


INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	19 - 27 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	88 - 93 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMA	78



PATOLOGÍA

TORCICOLIS

INTENSIDAD MAGNÉTICA LF	28 - 32 G
FRECUENCIA MAGNÉTICA LF	50 - 56 Hz
FRECUENCIA MAGNÉTICA HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMA	86



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

❗ INFORMACIÓN

¿Cuándo se puede utilizar el aparato? El dispositivo se puede utilizar en cualquier momento del día. Le recomendamos que se tome un momento para dedicarse exclusivamente al tratamiento, sin tener que preocuparse de nada más.

¿Pueden los tratamientos con magneto-luz ser dañinos si se usan con frecuencia?

❗ ATENCIÓN!

Las aplicaciones de magneto-luz no crean ningún daño excepto en casos contraindicados (ver el capítulo "Contraindicaciones"). Sin embargo, es recomendable seguir las instrucciones, evitando acciones excesivas o aplicaciones demasiado frecuentes.

Si aumentas la potencia, ¿obienes más resultados?

❗ ATENCIÓN!

NO. El APARATO está equipado con programas específicos que ya prevén el nivel óptimo de potencia a utilizar.

¿Cuánto tiempo se tarda en ver los primeros resultados?

Los efectos son a veces inmediatos. Mucho depende de la patología y la sensibilidad de las áreas tratadas.

¿Se pueden hacer varios tratamientos en la misma zona varias veces al día?

¿Cuál es el tiempo máximo de uso diario recomendado?

Una de las ventajas de la Magnetoterapia es que no tiene contraindicaciones particulares ni límites de uso. Te sugerimos,

sin embargo, un uso diario en cada área del cuerpo.

¿Cómo puedo limpiar el difusor de tratamiento después de cada aplicación?

La limpieza del difusor es importante, proceda como se indica en el capítulo "Limpieza".

Si el difusor de tratamiento tiene grietas o el cable parece dañado, ¿puedo usarlos igualmente?

❗ ATENCIÓN!

¡Absolutamente no! Después de cada tratamiento es necesario comprobar el difusor de tratamiento y el cable como se indica en el capítulo "Mantenimiento".

Posso fare delle applicazioni al basso ventre?

❗ ATENCIÓN!

Estas aplicaciones están absolutamente contraindicadas. y desaconsejado en caso de EMBARAZO, (ver capítulo "Contraindicaciones").

Tengo un marcapasos, ¿puedo usar EL DISPOSITIVO?

❗ ATENCIÓN!

NO, su uso está contraindicado de dispositivos electrónicos en general a personas con marcapasos cardíacos y también en presencia de electrodos implantados. Se debe consultar a un médico (ver capítulo "Contraindicaciones").

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

❗ ATENCIÓN!

No se permite ninguna intervención sobre el equipo, ya que además de generar posibles situaciones de peligro, invalidará la vigencia de la Garantía.

Qué hacer si el aparato no muestra ningún signo de funcionamiento cuando se enciende el interruptor de alimentación:

- verificar que el cable de alimentación esté correctamente insertado en su alojamiento y en la toma.
- compruebe que el cable de alimentación no presente signos como:

- pausas o interrupciones;
- deterioro.

- verifique la integridad del fusible dentro del portafusibles.

❗ ATENCIÓN!

En caso de rotura o deterioro del cable de alimentación, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente y reemplácelo inmediatamente.

DEUTSCH

THERAPEUTISCHE

Lieber Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl. Es verfügt jetzt über ein Hochleistungsprodukt, das nach den neuesten und strengsten europäischen Vorschriften gebaut wurde und in der Lage ist, einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard zu garantieren. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

HSD S.r.l.

INDEX	
BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN	61
GARANTIE	64
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	64
REFERENZSTANDARDS	65
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	65
KONTRAINDIKATIONEN	66
TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN	66
TECHNISCHE DATEN	66
IDENTIFIKATION	68
IN AKTION SETZEN	69
WARTUNG	72
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	73
PROGRAMME	75
FRAGEN UND ANTWORTEN	79
FEHLERBEHEBUNG	79

HERSTELLER:

HSD S.R.L.
STRADA ACQUASALATA, 11 - INT. 6 - 47899
SERRAVALLE RSM
T. (+378) 0549.941496 - F. (+378) 0549.976456

GRÜNE NUMMER 8000 200 55
www.hsd.sm - info@hsd.sm

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die schriftliche Genehmigung von HSD S.r.l. reproduziert, kopiert oder weitergegeben werden. Etwaige Verstöße werden in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise und innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen verfolgt.
 Alle in diesem Handbuch erwähnten Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

© 2019 HSD S.r.l. RSM - Edizione Febbraio 2019 - Rel. 0.0

EINLEITUNG

Dieses technische Dokument beschreibt die Regeln für die korrekte Verwendung und Wartung des Geräts durch den Benutzer.

Die Einhaltung der hier gegebenen Regeln und Anweisungen ermöglicht es Ihnen, es so sicher wie möglich zu verwenden.

VERWENDETE SYMBOLE





ACHTUNG Weist auf Situationen oder Probleme hin, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.



INFORMATION Weist auf wichtige Situationen allgemeiner Art hin.

INFORMATION

Wenn nach dem Lesen Zweifel oder Unsicherheiten bezüglich der durchzuführenden Arbeiten bestehen, ist es notwendig, sich an den vertrauenswürdigen Wiederverkäufer oder den Hersteller zu wenden.



ZURÜCK

BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DER FUNKTIONEN

1 ANZEIGE

für den Dialog mit dem Bediener verwendet

2 LED ON

zeigt an, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist

3 LED STOP

zeigt an, dass das Gerät nicht in Betrieb ist

4 LED PAUSE

zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist, aber vorübergehend angehalten wurde

5 LED ACTIVE

zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist

6 TASTEN ▲ / ▼

können Sie nacheinander den Programmtyp auswählen

7 Anschlüsse für 2 MAGNETO LF Behandlungsdiffusoren

8 Anschlüsse für 2 MAGNETO HF Behandlungsdiffusoren

9 TASTEN START/STOP LF zum Starten, Pausieren und Stoppen der MAGNETO LF Behandlung

10 TASTEN START/STOP HF zum Starten, Pausieren und Stoppen der MAGNETO HF-Behandlung

11 Steckdose für dreipoliges Kabel

12 Allgemeiner Zündschalter

13 Sicherungshalter mit Ersatzsicherung für Ersatz (Typ: 500mA 250V 5x20 T-verzögert)

14 TASTEN EDIT (wo vorgesehen) zum Programmieren von kostenlosen Programmen

INHALT DES PAKETS

- 220 ÷ 240 VAC 50 - 60 Hz Gerät
- 2 Sets mit zwei elastischen Bändern (60 cm und 100 cm)
- Kabel für Zubehör
- Stromversorgungskabel
- Benutzerhandbuch mit Behandlungsanleitung
- Transporttasche
- Optionales Zubehör je nach Konfiguration

Das Gerät wird mit allen oben angegebenen Zubehörteilen geliefert. Überprüfen Sie daher nach dem Öffnen der Verpackung, ob das Zubehör vollständig ist. Sollte ein Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.



BÄNDER-KIT

DE

GERÄT



OPTIONALES ZUBEHÖR



HF-MAGNET-DIFFUSOR



MAGNET DIFFUSOR LF



MAGNET-DIFFUSOR - LICHT



MAGNETHANDSTÜCK - LEICHT



MAF-DETEKTOR



MATRATZE MAF




MAGNETWESTE

VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

• MAGNETHANDSTÜCK / DIFFUSOR - LEICHT

Nützliches Zubehör für diese sehr lästigen Formen von akuten / chronischen Schmerzen; Aufgrund der starken Konzentration elektromagnetischer Energie auf das Handstück wird eine maximale Zeit von 15 Minuten für 20 Sitzungen empfohlen. Dieses Zubehör kann in jedem Programm anstelle der normalerweise verwendeten Lautsprecher verwendet werden.



• MATRATZE MAF


Die Matte wird normalerweise unter das Laken des Bettes oder auf einen Sessel gelegt, um einen komfortablen Aufenthalt zu ermöglichen

Therapie für diejenigen, die eine längere Wirkung benötigen.



• MAGNETWESTE

Dieses Zubehör wird normalerweise bei Rumpfproblemen (Becken, Rücken, Nacken usw.) verwendet.




• GESICHTSBAND

Ein nützliches Zubehör für Menschen, die an Neuralgien (Trigeminal, Dentain usw.) leiden, aber auch für diejenigen, die die Alterungsprozesse verzögern möchten (Anti-Aging).




• HALSBAND

Nützliches Zubehör für Hals- und Nackenbehandlungen.





• LENDENWIRBELSAULE

Nützliches Zubehör für die Behandlung des Lumbalbereichs



• SCHULTER-KNIE-/ ELLBOGENBAND

Multifunktionales Zubehör, das für die Behandlung verschiedener Körperbereiche nützlich ist.



• MAF-DETEKTOR

Es handelt sich um ein Gerät zur Überprüfung der korrekten Funktion von Generatoren für hochfrequente elektromagnetische Felder für die Magnetfeldtherapie. Es wird verwendet, indem das Zubehör (Matratze, Band ...) geprüft wird, das an das MAF-Gerät im Betrieb angeschlossen ist.



SCHULTER/KNIE/ELLBOGENBAND



HALSBAND



GESICHTSBAND



LENDENWIRBELSAULE

GARANTIE

Jedes Gerät wird vor dem Verkauf sorgfältig geprüft und getestet.
Der Verbraucher ist der Eigentümer der Rechte, die durch die geltende Gesetzgebung festgelegt sind. Die Garantie hat eine Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum und erstreckt sich auf alle Teile mit Ausnahme der Verschleißteile. Sie erlischt, wenn das HSD-Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird oder von unbefugtem Personal manipuliert oder der Mangel nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auftreten gemeldet wird. Die von HSD S.r.l. zum Zeitpunkt der Herstellung defekt, werden sie kostenlos ersetzt. **HSD S.r.l.**

⚠ ACHTUNG!

Auch die Gewährleistung erlischt im Falle einer Manipulation oder Entfernung des Aufklebers, der unter dem Gehäuse des Geräts angebracht ist.

NÜTZLICHES LEBEN

HSD S.r.l. sieht vor, dass die Dauer der Aufrechterhaltung der Funktionalität und Sicherheit des Geräts unter den Nutzungsbedingungen und der im Benutzerhandbuch angegebenen Wartungspflege 6 Jahre beträgt.
Die Geräte werden bei korrekter Verwendung und Wartung von HSD S.r.l. garantiert für 24 Monate. **HSD S.r.l.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Einige allgemeine Sicherheitsrichtlinien sind nachstehend zusammengefasst:

- Lesen Sie die *Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen;*
- Verwenden Sie das Gerät *nicht in Gegenwart von brennbaren Mischungen mit Luft oder Sauerstoff oder Stickoxid, vermeiden Sie unbedingt explosive Umgebungen und feuchte Umgebungen oder Umgebungen in denen große Mengen Wasser vorhanden sind, da das Gerät nicht gegen das übermäßige Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist.*
- Überprüfen Sie vor jeder *Behandlung die Unversehrtheit des Netzkabels, des Kabels der Behandlungslautsprecher und der Anschlüsse;*
- Verwenden Sie zur *Stromversorgung des Geräts nur das mitgelieferte dreipolige Kabel oder fordern Sie es bei HSD S.r.l. an;*
- Niemals mit feuchten oder nassen Händen am Gerät arbeiten;
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser;
- konsultieren Sie den entsprechenden Absatz

die verfügbaren Programme vor der Verwendung des Geräts;

- keine Gewichte und insbesondere Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät stellen, keine Flüssigkeiten darauf verschütten;
- Beenden Sie im Falle eines anormalen Verhaltens oder einer Fehlfunktion die Behandlung und schalten Sie das Gerät aus. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Wenden Sie sich bitte HSD S.r.l. für jede Art von Intervention oder Kontrolle.



RAEE: Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/UE.

Das durchgestrichene Mülleimer-Symbol auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer, das getrennt vom Hausmüll behandelt werden muss, zu einer getrennten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gebracht oder beim Kauf eines neuen gleichwertigen Geräts an den Händler zurückgegeben werden muss dafür verantwortlich, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer unter Androhung der von den geltenden Abfallgesetzen vorgesehenen Strafen zu den entsprechenden Sammelstellen zu bringen. Eine ausreichende getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme des ausgedienten Geräts zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechten Entsorgung hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Nähere Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie beim örtlichen Entsorgungsdienst. Hersteller und Importeure kommen ihrer Verantwortung für eine umweltgerechte Verwertung, Behandlung und Entsorgung sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Verbundsystem nach.

VORSCHRIFTEN REFERENZ

Das Gerät wird in
Übereinstimmung mit den
folgenden Normen
hergestellt:

- Richtlinie 93/42/EWG, vom
14. Juni 1993, über
Medizinprodukte, umgesetzt
mit

D.lgs. 24/02/97 n. 46 und
seine späteren
Modifikationen.

CEI EN 60601-1 CEI
EN 60601-1-2 CEI
EN 60601-2-5
CEI EN 60601-1-11
CEI EN 14971

KONFORMITÄTS ERKLÄRUNG

Das Unternehmen HSD SRL mit
eingetragensem und operativem
Hauptsitz in SERRAVALLE (RSM) in
Strada Acqusalata, n 11 internal 6,
erklärt in eigener Verantwortung,
dass das Medizinprodukt der
Risikoklasse IIa gemäß Regel 9
des Anhangs IX der Richtlinie
entspricht 93/42 / EWG und
nachfolgende Änderungen
(umgesetzt in Italien mit
Gesetzesdekret vom 24. Februar
1997, Nr. 46 und nachfolgende
Änderungen)

- den grundlegenden
Anforderungen und Bestimmungen
der Richtlinie 93/42/EWG und
nachfolgenden Änderungen und
Ergänzungen entspricht. gemäß
den beim Unternehmen
eingereichten technischen
Unterlagen;
- in Übereinstimmung mit dem
Qualitätssystem hergestellt wird,
das die Anforderungen der
Anhänge V + VII des oben
genannten Gesetzesdekrets erfüllt,
gemäß dem von BUREAU VERITAS
ITALIA S.p.a. ausgestellten
Zertifikat. - Benannte Stelle Nr.
1370 - Viale Monza, nr. 347 -
20126 Mailand
- entspricht der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 8.
Juni 2011 zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten.
- die autorisierte europäische
Vertretung ist Frau Manuela
Corbelli Via Boccioni n. 20-
Morciano di Romagna

Der gesetzliche Vertreter

Manuela Corbelli

Serravalle (RSM)

KONTRAINDIKATIONEN

! ACHTUNG!

Das **Gerät** ist lokal
kontraindiziert:

- bei der schwangeren Frau;
- bei Trägern von
Herzschrillmachern;
- auf Tumorbereichen;

Das **Gerät** wird nicht empfohlen:

- bei schwer geschwächten
Patienten, die nicht
kommunizieren können;

! ACHTUNG!

Bei Zweifeln oder Bedenken
ist es notwendig, einen Arzt
zu konsultieren.

VERWENDUNGSZWECK UND ANWENDUNGEN

CMPs haben die folgenden
Eigenschaften:

LF-Frequenz: 10 ÷ 100 Hz

LF-Flussdichte: 150 Gauss pp

CMP LF Strahlung: 20 ÷ 40 Gauss

HF-Frequenz: 500 - 10000 Hz

HF-Trägerfrequenz: 20 MHz

Das Gerät wurde für den Einsatz in
folgenden Umgebungen entwickelt
und entwickelt:

1. Ambulant
2. Physiotherapeutisch
3. Ästhetik
4. Inland

Die Verwendung dieses Geräts ist
medizinischem Personal, Sanitätern
und dem Patienten selbst gestattet,
wenn er ordnungsgemäß über die
vom Gerät verwendeten Methoden
informiert wurde. Bei Zweifeln oder
Bedenken ist es notwendig, einen
Arzt zu konsultieren.

- Das Gerät wurde für den Einsatz in
folgenden Umgebungen entwickelt
und entwickelt:

1. Ambulant
2. Physiotherapeutisch
3. Ästhetik
4. Inland

- Die Verwendung dieses Geräts ist
medizinischem Personal, Sanitätern
und dem Patienten selbst gestattet,
wenn er ordnungsgemäß über die
vom Gerät verwendeten Methoden
informiert wurde. Bei Zweifeln oder
Bedenken ist es notwendig, einen
Arzt zu konsultieren.

Spezifische therapeutische Anwendungen

- Schmerzmittel; - Arthritis; - Lumbosakrale
Arthrose; - Asthenie; - Muskelatrophie;
- Schleimbeutelentzündung; - Brachialgie; -
Zervikal;
- Prellungen; - Verstauchungen; - Schmerz in
den Fingern;
- Schmerzen im Handgelenk; -
Zwischenrippenschmerzen;
- Geringe Interkostalschmerzen; -
Kieferschmerzen;
- Ischialgie; - Metatarsalgie; - Morbus
Dupuytren; - Osteoporose; - Rheuma;
- Ischialgie; - Metatarsalgie; - Morbus
Dupuytren; - Osteoporose; - Rheuma;
- Sakralgie; - Ischias; - Spondilo - Arthritis;
- Muskelrisse; - Tallonit; -
Sehnenscheidenentzündung;
- Steifer Nacken

Spezifische Fitness- und Beauty-Anwendungen

- Absorption von Wirkstoffen im
Gesicht und am Körper;
- Behandlung von oberflächlichen
Falten und empfindlicher Haut;
- Akne-Behandlung; - Furunkel im
Gesicht und am Körper;
- Anti-Cellulite-Behandlungen

! ACHTUNG!

Das Gerät darf nicht verwendet

werden für:

1. Elektrodiagnostik
 2. experimentelle Nutzung;
 3. Vorgänge, die nicht in den
Anwendungsbeispielen der Gebrauchs-
und Wartungsanleitung enthalten sind.
- Jede andere als die beschriebene
Verwendung oder die Verwendung von
Produkten, die nicht den HSD-
Spezifikationen entsprechen, gilt als
nicht bestimmungsgemäß.

Technische und funktionale Eigenschaften

Fabbricante: HSD S.r.l.
Strada Acquasalata, 11 - int. 6 - 47899
Serravalle RSM T. (+378) 0549.941496 -
F. (+378) 0549.976456

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

HERSTELLER:

HSD S.r.l.

Strada Acquasalata, 11 - int. 6 47899

Serravalle RSM

T. (+378) 0549.941496

F. (+378) 0549.976456

ZULÄSSIGE UMWELTBEDINGUNGEN DIE OPERATION

TEMPERATUR [T]
+10 ÷ +40 C°

FEUCHTIGKEIT [UR]
30 ÷ 75%

DRUCK
ATMOSPHERISCH [mbar]
da 700 a 1060 mbar

ZULÄSSIGE UMWELTBEDINGUNGEN FÜR DEN TRANSPORT UND LAGERUNG

Für den Transport und die Lagerung dieses Geräts werden die folgenden Umgebungsbedingungen empfohlen:

TEMPERATUR [T] **0 ÷ 40 C°**

FEUCHTIGKEIT [UR] **25 ÷ 75%**

DE


TECHNISCHE DATEN

ENERGIEVERSORGUNG	220 ÷ 240 VAC
STROMFREQUENZ	50 - 60 Hz
ABSORBIERTE LEISTUNG	50 W
KLASSE DER ELEKTRISCHEN ISOLIERUNG	II
ART DER ANGEWANDTEN TEILE	BF
ARBEITSFREQUENZEN MAGNET LF	1 ÷ 100 Hz
DURCHFLUSSDICHTHE LF MAX.	200 GAUSS pp
CMP LF STRAHLT	1 ÷ 100 GAUSS
ARBEITSFREQUENZEN DES HF-MAGNETEN (TRÄGER)	20 MHz
ARBEITSFREQUENZEN DES HF-MAGNETEN	500 ÷ 10000 Hz
DURCHFLUSSDICHTHE HF MAX.	7 mW (BEI WIDERSTANDSLAST 75 OHM)
CMP HF STRAHLT	3 mW (BEI WIDERSTANDSLAST 75 OHM)
PHOTOKATALYSE-ARBEITSFREQUENZ (LICHT)	1 ÷ 100 Hz
WELLENLÄNGE	420 ÷ 920 nm/P
THERAPEUTISCHE PROGRAMME	92
ÄSTHETISCHE PROGRAMME	4
KOSTENLOSE PROGRAMMIERBARE PROGRAMME (WO VORGESEHEN)	10
DAUER DER PROGRAMME	45 Minuten


IDENTIFIKATION

Auf der Rückseite des Geräts und auf dem Ultraschallkopf sind Typenschilder mit den technischen Daten angebracht, die dem autorisierten Servicecenter, dem Hersteller, mitzuteilen sind an den Wiederverkäufer im Falle einer Anfrage nach Informationen oder technischer Unterstützung.


- A** Baumeister
- B** CE Kennzeichnung
- C** Achtung, konsultieren die beigelegte Dokumentation
- D** Physiologische Wirkungen: hohe Temperatur
- E** Art der Anwendungsteile BF
- F** Gerät der Klasse II
- G** Gebrauchsanweisung konsultieren
- H** Technische Daten
- I** Modell, Seriennummer und Jahr
- L** Abfallentsorgung: Getrennt vom Hausmüll behandeln




Magneto HF-Diffusor




Magneto LF-Diffusor



Diffusor ML



Handstück ML



i INFORMATION

Beschädigung, Entfernung oder Änderung des Typenschilds müssen unverzüglich dem Hersteller, dem autorisierten Servicecenter oder dem Händler gemeldet werden. Garantieeingriffe sind nicht möglich, wenn das Typenschild beschädigt, entfernt oder verändert wird.

IN AKTION SETZEN

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine stabile, horizontale, starre Oberfläche, die geeignet ist, sein Gewicht zu tragen, in der Nähe einer Steckdose. Der Abstand um das Gerät herum darf auf allen Seiten nicht weniger als 20 Zentimeter betragen.



! ACHTUNG!


Die Installation des Geräts ist verboten:

- in feuchter Umgebung;
- in der Nähe von großen Wassermengen;
- in der Nähe von Wärmequellen;
- bei direkter Sonneneinstrahlung.

! ACHTUNG!

Verbinden und trennen Sie niemals die Behandlungsdiffusoren, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

ANSCHLUSS DES BEHANDLUNGSKOPFES



Stecken Sie die Lautsprecherstecker in die dafür vorgesehenen Buchsen auf der Frontplatte und achten Sie dabei auf die Einführhilfe.

Es ist verboten, das Gerät in Atmosphären zu verwenden, die brennbare und/oder anästhetische Gase enthalten können.


VERBINDUNG

ZUM STROMNETZ

Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Netzteile. Schließen Sie das Gerät an eine geprüfte und leistungsfähige Steckdose mit Erdung an. Schließen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht an. Überprüfen Sie, ob die Spannung der Stromversorgung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung und Frequenz übereinstimmt (Eine falsche Versorgungsspannung kann es ohne Folgen für den Benutzer beschädigen). Die Verwendung des Geräts, das nicht ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen ist, kann gefährlich sein. Vor dem Einstecken des Kabels in die Steckdose stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf „0“ (Null) steht. Führen Sie das Netzkabel in das Gehäuse "12" in der Nähe des Schalters "13" ein und achten Sie darauf, dass es vollständig eingesteckt ist. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

! ACHTUNG!

Um Strangulation und Erstickung mit dem Netzkabel zu vermeiden: Montieren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht in der Nähe des Gesichts und außerhalb der Reichweite von Kindern.



HINWEIS


Neben dem Schalter „12“ befindet sich der Sicherungshalter „13“ mit Reservesicherung (500mA 250V 5x20 T - träge).

Wenn nach dem Einstecken des Netzsteckers und dem Einschalten der Maschine (Schalterstellung „I“) die Maschine keinen Betrieb zeigt, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Sicherung, indem Sie wie folgt vorgehen:

- 1) bringe den Schalter in den Nullzustand "0";
- 2) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und die Steckdose aus dem Gerät;
- 3) Sicherungshalter mit Schlitzschraubendreher heraushebeln und Sicherung B auf Unversehrtheit prüfen (das Innengewinde darf nicht unterbrochen werden). Selbst unterbrochen wird, ersetzen Sie sie durch die im Sicherungshalter vorhandene Ersatzsicherung A, nachdem Sie deren Unversehrtheit überprüft haben.
- 4) Setzen Sie den Sicherungshalter wieder ein und schalten Sie das Gerät wieder ein.

! ACHTUNG!

Alcuni componenti dell'apparecchio hanno dimensioni tanto ridotte da poter essere inghiottite dai bambini; conservare quindi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.



VERWENDUNGSMETHODE

Das Gerät kann gleichzeitig 2 Niederfrequenz-Magnetdiffusoren verwalten,
2 Hochfrequenz-Magnetlautsprecher und 1 weiterer Ausgang Hochfrequenz zur Verwendung mit Matten oder speziellem Zubehör. Die oben genannten Lautsprecher und Zubehörteile teilen sich das gleiche Programm und die beiden Abschnitte für niedrige und hohe Frequenzen können separat aktiviert und deaktiviert werden, indem die entsprechenden "START / STOP" - Tasten verwendet werden. Das Gerät unterstützt 96 verschiedene Programme, um bei verschiedenen behandelbaren Pathologien einzugreifen. Beim Einschalten, indem der Schalter auf Position "1" gestellt wird, leuchtet die grüne LED "ON" auf, um den korrekten elektrischen Anschluss zu bestätigen. Der Präsentationstext läuft auf dem Display:

HSD
NF HF MAGNETOTHERAP

Unten in der zweiten Zeile des Displays wird für einige Sekunden die im Gerät installierte Softwareversion und das Ausgabedatum angezeigt:

1.00 **13 DIC 21**
AUSFÜHRUNG **AUSSTELLUNGSDATUM**

Am Ende der vorherigen Anzeige erscheint eine Aufforderung zur Auswahl eines Behandlungsprogramms:

WAHLEN EIN
PROGRAMM

An dieser Stelle kann mit den Tasten "PROGRAMME ▲ / ▼" eines der 96 verfügbaren Programme ausgewählt werden. Das Display zeigt die Programmnummer und den Namen der Pathologie an:

GRUPPE **PROGRAMM**
PROGRAMM **n. 16**
VERSPANNUNG IM GEN.

NAME DER PATHOLOGIE

Nachdem das Programm ausgewählt und die zu verwendenden Lautsprecher/ Zubehörteile angeschlossen sind, starte ich mit der "START/STOP LF"-Taste den Low Frequency-Bereich, mit der "START/STOP HF"-Taste den High Frequency-Bereich. In diesem Fall leuchtet auch die LED "ACTIVE" auf, um anzuzeigen, dass eine oder beide Sektionen in Betrieb sind.

Während der ACTIVE-Phase zeigt das Display abwechselnd die Gruppe, das Programm der Gruppe und den Namen der Pathologie in der ersten Zeile und in der zweiten Zeile an, die programmierten Parameter der Low Frequency Sektion:

PROGRAMM **PATHOLOGIE**
16 **VERSPANNUNG**
LF: 45' **036G** **042F**
ZEIT **INTENSITÄT** **FREQUENZ**
RÜCKSTAND **MAGNET LF** **MAGNET LF**

Und von der Hochfrequenz:

PROGRAMM **PATHOLOGIE**
16 **CERVICALE**
HF: 45' **1250F**
ZEIT **FREQUENZ**
RÜCKSTAND **MAGNET HF**

In dieser Phase zeigt der LED-Balken die abgegebene Leistung relativ zu den beiden Nieder- und Hochfrequenzabschnitten an. Die beiden Abschnitte sind unabhängig voneinander, sodass ich auf die jeweiligen START / STOP-Tasten einwirken kann. Im Fall Befindet sich ein Abschnitt in der ACTIVE-Phase, können Sie ihn durch Drücken der entsprechenden START / STOP-Taste in die "PAUSE PHASE" versetzen: Die "PAUSE"-LED beginnt zu blinken und die "ACTIVE"-LED erlischt. Auch der Buzzer signalisiert diesen Zustand mit durchgehenden Schließstönen. Dann kann ich einen Schnitt machen in AKTIVER PHASE und einem Abschnitt in PAUSEPHASE; während der

bei Anzeige der Abschnittsdaten schalten sich die LEDs ACTIVE und PAUSE entsprechend ein. Sowohl während der AKTIVPHASE als auch während der PAUSEPHASE wird das Behandlungsprogramm durch Drücken und Halten einer der beiden START / STOP-Tasten für zwei Sekunden endgültig unterbrochen.

Der Buzzer gibt drei nahe beieinander liegende Töne aus, die ACTIVE- und PAUSE-LEDs erlöschen und die STOP-LED leuchtet auf. Gleichzeitig zeigt das Display:

PROGRAMM
UNTERBROCHEN

Endet hingegen die laufende Behandlung nach Ablauf der programmierten Zeit, gibt der Summer einen langen Ton aus und das Display zeigt:

PROGRAMM
UNTERBROCHEN

Sobald das laufende Programm beendet oder unterbrochen wurde, kehrt die Maschine zum Punkt "PROGRAMM WÄHLEN" zurück, die STOP-LED erlischt und nur die ON-LED leuchtet weiter.

An dieser Stelle können Sie eine neue Behandlung auswählen, andernfalls können Sie das Gerät ausschalten, indem Sie den Netzschalter auf "0" stellen.

! ACHTUNG!

Behandeln Sie die Behandlungsdiffusoren mit Sorgfalt. Unvorsichtiger Umgang kann ihre Eigenschaften beeinträchtigen. Verknoten oder verdrehen Sie das Anschlusskabel nicht. Nicht in der Nähe des Geräts und der Spray-, Flüssigkeits- oder Lösungsmittelbehandlungsdiffusoren verwenden.

FRIES PROGRAMME

Das Gerät ist mit 10 zusätzlichen modifizierbaren Programmen ausgestattet, die am Ende der 96 voreingestellten Programme platziert sind. Die veränderbaren Parameter sind:

- ZEIT
von 001 "bis 600"
- NF FREQUENZ
von 1 Hz bis 100 Hz
- LEISTUNG BF
von 10 Gauss bis 100 Gauss
- HF STARTEN
von 500 Hz bis 15.000 Hz
(Der Startpunkt Scan)
- HF STOPPEN
von 500 Hz bis 15.000 Hz
(Endpunkt des Scans)
- NF AKTIVIEREN
(um die BF-Sektion zu aktivieren oder nicht)
- HF AKTIVIERT
(zum Aktivieren oder Deaktivieren der HF-Sektion)

WIE KANN MAN PROGRAMMIEREN

DIE KOSTENLOSEN PROGRAMME
Wenn die Meldung auf dem Display

W	A	E	H	L	E	N	E	I	N								
P	R	O	G	R	A	M	M										

Mit den Pfeilen "PROGRAMME ▲ / ▼" Sie wählen eines der 10 kostenlosen Programme aus n. 97 und n. 106

P	R	O	G	R	A	M	M	n	.	9	7						
F	R	I	E	S	0	1											

Durch Drücken der EDIT-Taste gelangen Sie in die Situation, in der Sie die Parameter von DURATION bis ACTIVATE HF ändern können. Mit den Tasten LF START-STOP und HF START-STOP können Sie die zu ändernden Parameter auswählen, während Sie mit den Tasten "PROGRAMME ▲ / ▼" die den Parametern zuzuweisenden Werte ändern können.

Drücken Sie erneut EDIT, um die Einstellungen zu speichern.

ANWENDUNG VON DIFFUSORS

DE

Die Anwendung von magnetischen Diffusoren ist sehr einfach. In der Tat reicht es aus, die Diffusoren auf den zu behandelnden Teilen zu positionieren (unser äußeres Oberschenkelbeispiel), sie mit den mitgelieferten Gummibändern zu blockieren und dann die Behandlung zu aktivieren.



GRUNDLEGENDE REGELN ZU RESPEKTIEREN

! ACHTUNG!

- Wenn eine Unterbrechung erforderlich ist „Unerwartet“, denken Sie daran, die Maschine „IMMER“ anzuhalten;
- Bevor Sie mit der Anwendung fortfahren, ist es ratsam, den Körperteil zu identifizieren, auf den Sie einwirken möchten. Bei Anti-Cellulite-Behandlungen empfiehlt sich für eine korrekte Beurteilung des zu behandelnden Areals eine aufrechte Haltung, da es im Sitzen oder Liegen zu einer Verschiebung der Silhouette kommt;
- Nachdem Sie den genauen Bereich identifiziert haben, wählen Sie den Programmtyp und die Aktion auf dem Gerät aus.
- Die Maßnahmen, die das Programm vorschlägt, sehen Anwendungszeiten auf kleinen Flächen vor, so dass es länger dauert, auf größeren Flächen einzuwirken, da das gleiche Programm je nach Ausmaß der zu behandelnden Fläche mehrmals wiederholt werden muss.

ENDE DER BEHANDLUNG

- Am Ende der Behandlung:
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Hauptschalter auf "0" stellen (Null). Wenn das Gerät eingeschaltet bleibt, wird sein Betrieb nicht beeinträchtigt;
 - Trennen Sie den Behandlungsdiffusor von der Geräteplatte, indem Sie den Stecker nehmen und senkrecht nach oben ziehen, um ein Reißen zu vermeiden.
 - Kabelstecker abziehen Stromversorgung aus der Steckdose;
 - Kabel abziehen Stromversorgung von der Rückseite des Geräts, indem Sie es mit sehr leichten vertikalen Schwingungen nach außen ziehen;
 - Reinigen Sie den Behandlungsdiffusor, vermeiden Sie die Verwendung von Lösungs- oder Scheuermitteln, wie im Kapitel „Wartung“ angegeben;

- Sammeln Sie die Kabel der Behandlungs- und Leistungslautsprecher geordnet und vermeiden Sie ein Verknoten oder Verdrehen;
- Verstauen Sie das Gerät und sein Zubehör wieder im mitgelieferten Koffer; An einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und versehentliches Herunterfallen vermeiden.

! ACHTUNG!

Führen Sie am Ende jeder Behandlung die im Kapitel „Wartung“ beschriebenen Wartungsarbeiten durch, die mit der Periodizität „A“ gekennzeichnet sind.

WARTUNG

i INFORMATION

Für die Wartung dürfen nur Originalprodukte und Ersatzteile verwendet werden. Die unsachgemäße Verwendung von nicht originalen Produkten und Ersatzteilen führt zum Erlöschen der Garantie. Die Informationen in diesem Kapitel werden bereitgestellt, um dem Benutzer zu ermöglichen, die beste Leistung des Geräts unter den besten Sicherheitsbedingungen zu erzielen.

WARTUNGSBETRIEB

PERIODIZITÄT

PRÜFUNG DER INTEGRITÄT DES BEHANDLUNGSDIFFUSORKABELS	M	V
PRÜFUNG DER INTEGRITÄT DES BEHANDLUNGSDIFFUSORKABELS	M	V
ÜBERPRÜFUNG DER INTEGRITÄT DES BEHANDLUNGSDIFFUSORS	A	A
REINIGUNG DES GERÄTS	W. B.	W. B.
REINIGUNG UND DESINFektion DES BEHANDLUNGSDIFFUSORS	B	B
REGELMÄSSIGE KALIBRIERUNG	Z J	Z J
ELEKTRISCHE KONTROLLEN DES GERÄTS	Z J	Z J

REGELMÄSSIGER GEBRAUCH

HÄUFIGE ODER INTENSIVE VERWENDUNG



i INFORMATION

Periodizität:

- A** Bei jeder Behandlung
- M** Monatlich

- V** Vierzehntägig
- W. B.** Wie Benötigt
- Z J** Zwei Jahre

ACHTUNG!

Während der Wartung des Gerätes:

- Niemals mit feuchten oder nassen Händen arbeiten;
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser, verwenden Sie ein Tuch, das mit einem nicht scheuernden, neutralen Reinigungsmittel getränkt ist;
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Eingriffe oder Kontrollen jeglicher Art an das autorisierte Servicecenter.

ACHTUNG!

Die zweijährliche Wartung des Geräts darf ausschließlich von HSD S.r.l. durchgeführt werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

ACHTUNG!

Stellen Sie vor jeder Aktion den Zündschalter auf „0“ (Null) und trennen Sie das Gerät von der Steckdose. Gehen Sie vorsichtig mit dem Behandlungsdiffusor um. Unvorsichtiger Umgang kann seine Eigenschaften beeinträchtigen.

Reinigung des Geräts

Entfernen Sie den Staub auf der Außenseite des Geräts mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch oder mit einer wässrigen Lösung aus 75 % Wasser und 25 % denaturiertem Ethylalkohol.

ACHTUNG!

Es ist verboten, Scheuermittel oder Chemikalien zur Reinigung zu verwenden.

Reinigung der Lautsprecher der Behandlung

Trennen Sie die Behandlungsdiffusoren vom Gerät und entfernen Sie alle Reste von Creme oder Gel mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch oder mit einer wässrigen Lösung aus 75 % Wasser und 25 % denaturiertem Ethylalkohol. Trocknen Sie die Behandlungsdiffusoren nach der Reinigung gut ab und entfernen Sie vor der Lagerung oder späteren Verwendung jegliche Restfeuchtigkeit aus den Behandlungsdiffusoren.

ACHTUNG!

Es ist verboten, Scheuermittel oder Chemikalien zur Reinigung zu verwenden. Vermeiden Sie beim Reinigen den Kontakt zwischen dem Stecker und der verwendeten Reinigungslösung.

Desinfektion von Behandlungsdiffusoren

Verwenden Sie zum Desinfizieren der Behandlungsdiffusoren einen Wattebausch oder eine Gaze, die leicht mit einer nicht reizenden und alkoholischen antiseptischen Lösung (z. B. der Art, die für kleine Abschürfungen oder Schürfwunden verwendet wird, in Apotheken erhältlich) getränkt ist.

ACHTUNG!

Es ist verboten, Scheuermittel zu verwenden Chemikalien zur Desinfektion. Vermeiden Sie während der Desinfektion den Kontakt zwischen dem Konnektor und der verwendeten antiseptischen Lösung. Befolgen Sie die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers der antiseptischen Lösung.

Kontrolle von Behandlungsdiffusoren

Bei jeder Reinigung und - oder Desinfektion der Behandlungsdiffusoren und in jedem Fall am Ende jeder Behandlung muss überprüft werden, dass keine Risse oder Spalten vorhanden sind, die das Eindringen von leitfähiger Flüssigkeit ermöglichen könnten. Wenn die Behandlungsdiffusoren Risse oder Risse aufweisen, ersetzen Sie sie sofort.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Für alle Zubehörbestellungen Oder Ersatzteile, konsultieren Sie den Zubehörkatalog, fordern Sie ihn per E-Mail an oder konsultieren Sie die Website des Herstellers.

ACHTUNG!

An der Rückseite des Geräts und an den Lautsprechern sind Typenschilder mit den technischen Daten angebracht, die dem autorisierten Kundendienst, dem Hersteller oder dem Händler im Falle einer Anfrage nach Zubehör oder Ersatzteilen mitgeteilt werden müssen.

ACHTUNG!

Ersatzdiffusoren sind nur bei der Verkaufsfirma erhältlich. Die Verwendung eines anderen Diffusors als des angegebenen kann gefährlich sein.



Therapeutische Programme

PROGRAMME**PROGRAMM PATHOLOGIE****THERAPEUTISCHE PROGRAMME**

03 SCHMERZ STILLEND
05 ARTHRITIS
06 BEINARTHROSE LENDENKREUZ
08 ASTHENIE
09 MUSKEL ATROPHIE
11 SCHLEIMBEUT ENTZÜNDUNG
12 BRACHIALGIE
16 VERSPANNUNG IM GENICK
18 PRELLUNGEN
20 VERSTAUCHUNG.
21 FINGER SCHMERZEN
22 HANDGELENK SCHMERZEN
23 INTERCOSTAL SCHMERZEN
24 INTERKOSTAL SCHMERZEN
25 OBERKIEFER SCHMERZEN
27 FUSSSOHLEN SCHMERZEN
28 WIRBEL SCHMERZEN
29 RUECKEN SCHMERZEN
34 EPICONDYLITIS
40 NASENSCHEIDE WANDBRUCH
41 KNOCHEN BRÜCHE
46 AKUTE GICHT
51 ISCHIAS
58 METATARSALGIE
59 DUPUYTREN MORBUS
64 OSTEOPOROSE
74 RHEUMA
77 KREUZ SCHMERZEN
78 ISCHIAS SYNDROM
81 WIRBEL ARTHRITIS
82 MUSKELRISSE
83 FERSEN SCHMERZEN
84 SEHNENSCHIED. ENTZÜNDUNG
86 HALSSTARRE

DE

KOSTENLOSE PROGRAMME

VON 97 BIS 106

Zur Programmierung freier
Programme siehe Seite 15


** INFORMATION**

Wechseln Sie für eine größere
Behandlungseffektivität Sitze mit
LF-Diffusoren/Zubehör zu denen
mit HF-Diffusoren/Zubehör.
Die Dauer aller Programme
beträgt 45 Minuten, während nur
das „universelle“ Programm Nr.
70 hat keine vordefinierte Zeit;
die Behandlung endet, wenn das
Gerät ausgeschaltet wird.

PATHOLOGIE

SCHMERZ STILLEND


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	74 – 82 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	03



PATHOLOGIE

BRACHIALGIE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	60 – 66 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	12



PATHOLOGIE

ARTHRITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 37 G
MAGNETFREQUENZ LF	40 – 52 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	05



PATHOLOGIE

VERSPANNUNG IM GENICK


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 43 G
MAGNETFREQUENZ LF	42 – 53 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMM	16



PATHOLOGIE

BEINARTHROSE LENDENKREUZ


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 34 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	06



PATHOLOGIE

PRELLUNGEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	18



PATHOLOGIE

ASTHENIE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 37 G
MAGNETFREQUENZ LF	46 – 53 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 1000 Hz
PROGRAMM	08



PATHOLOGIE

VERSTAUCHUNG.


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 36 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 76 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	20



PATHOLOGIE

MUSKEL ATROPHIE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 38 G
MAGNETFREQUENZ LF	64 – 74 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	09



PATHOLOGIE

FINGER SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	34 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	15 – 22 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	21



PATHOLOGIE

SCHLEIMBEUT ENTZÜNDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	26 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	88 – 93 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	11



PATHOLOGIE

HANDGELENK SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 38 G
MAGNETFREQUENZ LF	26 – 32 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	22



PATHOLOGIE

INTERCOSTAL SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	42 – 48 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	23



PATHOLOGIE

EPICONDYLITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	20 - 26 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	34



PATHOLOGIE

INTERCOSTAL SCHMERZEN

MAGNETISCHE STÄRKE LF	27 - 33 G
MAGNETFREQUENZ LF	43 – 51 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	24



PATHOLOGIE

NASENSCHEIDE WANDBRUCH

MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	40



PATHOLOGIE

OBERKIEFER SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	27 - 33 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 – 57 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	25



PATHOLOGIE

KNOCHEN BRUECHE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	25 - 33 G
MAGNETFREQUENZ LF	21 – 28 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	100 - 5000 Hz
PROGRAMM	41



PATHOLOGIE

FUSSSOHLEN SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	40 – 46 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	27



PATHOLOGIE

AKUTE GICHT


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	30 – 36 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	46



PATHOLOGIE

WIERBEL SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	37 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	78 – 83 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	28



PATHOLOGIE

ISCHIAS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	32 - 38 G
MAGNETFREQUENZ LF	38 – 40 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	51



PATHOLOGIE

RUECKEN SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	38 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 25 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	29



PATHOLOGIE

METATARSALGIE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	31 - 37 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 27 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 10000 Hz
PROGRAMM	58



PATHOLOGIE

DUPUYTREN MORBUS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	38 - 44 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	59



PATHOLOGIE

WIRBEL ARTHRITIS


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 40 G
MAGNETFREQUENZ LF	40 – 46 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	81



PATHOLOGIE

OSTEOPOROSE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	30 - 36 G
MAGNETFREQUENZ LF	16 – 22 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	64



PATHOLOGIE

MUSKELRISSE


MAGNETISCHE STÄRKE LF	40 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	20 – 26 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	82



PATHOLOGIE

RHEUMA


MAGNETISCHE STÄRKE LF	37 - 41 G
MAGNETFREQUENZ LF	88 – 94 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	74



PATHOLOGIE

FERSEN SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	44 – 53 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMM	83



PATHOLOGIE

KREUZ SCHMERZEN


MAGNETISCHE STÄRKE LF	35 - 44 G
MAGNETFREQUENZ LF	40 – 46 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 5000 Hz
PROGRAMM	77



PATHOLOGIE

SEHNENSCHIED. ENTZÜNDUNG


MAGNETISCHE STÄRKE LF	36 - 42 G
MAGNETFREQUENZ LF	70 – 76 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	84



PATHOLOGIE

ISCHIAS SYNDROM


MAGNETISCHE STÄRKE LF	19 - 27 G
MAGNETFREQUENZ LF	88 – 93 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	1000 - 10000 Hz
PROGRAMM	78



PATHOLOGIE

HALSSTARRE

MAGNETISCHE STÄRKE LF	28 - 32 G
MAGNETFREQUENZ LF	50 – 56 Hz
MAGNETFREQUENZ HF	500 - 3000 Hz
PROGRAMM	86



FRAGEN UND ANTWORTEN

i INFORMATION

Wann kann das Gerät verwendet werden?

Das Gerät kann zu jeder Tageszeit verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, sich einen Moment lang ausschließlich der Behandlung zu widmen, ohne sich um etwas anderes kümmern zu müssen.

Können Magnetlichtbehandlungen bei häufiger Anwendung schädlich sein?

! ACHTUNG!

Anwendungen mit Magnetlicht verursachen keine Schäden, außer in kontraindizierten Fällen (siehe Kapitel "Kontraindikationen").

Es ist jedoch ratsam, die Anweisungen zu befolgen und übermäßige Aktionen oder zu häufige Anwendungen zu vermeiden.

Wenn Sie die Potenz erhöhen, erhalten Sie mehr Ergebnisse?

! ACHTUNG!

NEIN. Das GERÄT ist mit spezifischen Programmen ausgestattet, die bereits die optimale zu verwendende Leistungsstufe vorsehen.

Wie lange dauert es, bis ich die ersten Ergebnisse sehe?

Die Wirkung tritt manchmal sofort ein. Viel hängt von der Pathologie und Empfindlichkeit der behandelten Bereiche ab.

Können mehrere Behandlungen an derselben Stelle mehrmals täglich durchgeführt werden?

Was ist die maximal empfohlene tägliche Nutzungsdauer?

Einer der Vorteile der Magnetfeldtherapie besteht darin, dass es keine besonderen

Kontraindikationen oder Anwendungsbeschränkungen gibt. Wir empfehlen jedoch die tägliche Anwendung an jedem Körperbereich.

Wie kann ich den Behandlungsdiffusor nach jeder Anwendung reinigen?

Die Reinigung des Diffusors ist wichtig, gehen Sie wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben vor.

Wenn der Behandlungsdiffusor Risse aufweist oder das Kabel beschädigt erscheint, kann ich sie trotzdem verwenden?

! ACHTUNG!

Definitiv nein! Nach jeder Behandlung ist eine Kontrolle erforderlich den Behandlungsdiffusor und das Kabel, wie im Kapitel „Wartung“ angegeben.

Kann ich Anwendungen am Unterbauch haben?

! ACHTUNG!

Diese Anwendungen sind absolut kontraindiziert und im Falle einer SCHWANGERSCHAFT nicht empfohlen (siehe Kapitel "Kontraindikationen").

Ich habe einen Herzschrittmacher, kann ich DAS GERÄT verwenden?

! ACHTUNG!

NEIN, die Anwendung ist kontraindiziert von elektronischen Geräten im Allgemeinen an Menschen mit Herzschrittmachern und auch in Gegenwart von implantierten Elektroden. Es sollte ein Arzt konsultiert werden (siehe Kapitel „Gegen Indizien“).

FEHLERBEHEBUNG

! ACHTUNG!

Eingriffe in das Gerät sind nicht gestattet, da dies nicht nur mögliche gefährliche Situationen hervorrufen, sondern auch die Gültigkeit der Garantie ungültig machen würde.

Was tun, wenn das Gerät beim Einschalten des Netzschalters keinen Betrieb anzeigt:

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in seine Aufnahme und in die Steckdose eingesteckt ist.

- Prüfen Sie, dass das Stromkabel keine Anzeichen aufweist wie:

- Pausen oder Unterbrechungen;
- Verschlechterung.

- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Sicherung im Sicherungshalter.

! ACHTUNG!

Im Falle eines Bruchs oder einer Verschlechterung des Netzkabels ziehen Sie es sofort aus der Steckdose und ersetzen Sie es sofort.

HSD

MADE IN ITALY